

# ПАМЯТКА НА КОНТРОЛЬНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ «СКД КС-04».

## НАЗНАЧЕНИЕ

Контрольный считывателя СКД КС-04 предназначен для автоматизации ввода карт доступа в базу данных СКУД «Кронверк».

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контрольный считыватель СКД КС-04 предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (по ГОСТ 15150-69 - отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандарты интерфейса связи.....USB 2.0
- Питание от USB-порта компьютера
- Ток потребления, не более.....200 мА
- Тип считываемых идентификаторов.....Карты EmMarin и HID
- Скорость обмена .....19200 бод
- Габаритные размеры считывателя.....110x80x40 мм
- Изделие рассчитано на работу в следующих климатических условиях:
  - Температура окружающего воздуха.....от +5 °С до +40°С
  - Относительная влажность воздуха.....95% (при +30°С)
  - Атмосферное давление.....от 650 до 800 мм рт. ст.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характер неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При поднесении карты отсутствует световая и звуковая индикация	Плохой контакт в разъеме USB	Обеспечить надежный контакт

Если неисправность не исчезла, она должна быть устранена силами предприятия-изготовителя.



197342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, 65

Телефон отдела маркетинга: (812) 6000-282, (812), 6000-283, (812) 6000-284.

Телефон службы технической поддержки: (812)600-02-86, (812)600-02-85.

e-mail: [skd@kronwerk.ru](mailto:skd@kronwerk.ru) [education@kronwerk.ru](mailto:education@kronwerk.ru) [siv@kronwerk.ru](mailto:siv@kronwerk.ru)

web: <http://www.kronwerk.ru>