



ИСО 9001



ОП021



ОС03

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«СИГНАЛ-20М»

АЦДР. 425513. 017

Руководство по эксплуатации

2006

Содержание

1 Общие сведения	4
2 Технические характеристики.....	5
3 Состав изделия	7
4 Описание и работа изделия.....	7
4.1 Шлейфы сигнализации.....	8
4.2 Реле	17
4.3 Параметры прибора.....	22
4.4 Режимы прибора.....	23
5 Использование изделия	25
5.1 Подготовка к использованию	25
5.2 Пожарная сигнализация.....	27
5.3 Охранная сигнализация	28
5.4 Технологическая сигнализация.....	31
5.5 Взятие ШС на охрану и снятие с охраны.....	33
5.6 Режим оператора	34
5.7 Режим администратора	35
5.8 Техническое обслуживание.....	36
6 Хранение	37
7 Транспортирование.....	38
8 Гарантии изготовителя	38
9 Сведения о сертификации изделия	38
10 Сведения об изготовителе.....	38
Приложение А	39
Приложение Б	40
Приложение В	41
Приложение Г	42
Приложение Д	43
11 Свидетельство о приемке и упаковывании	45

ВНИМАНИЕ!

Для изменения параметров конфигурации прибора должна использоваться программа

"UPROG.EXE" версии **4.0.0.842** или выше.

Список принятых сокращений:

АРМ	автоматизированное рабочее место;
АУП	автоматическая установка пожаротушения;
АЦП	аналого-цифровой преобразователь;
ЗО	звуковой оповещатель;
ЗС	звуковой сигнализатор;
ИО	извещатель охранный;
ИП	извещатель пожарный;
ИСБ	интегрированная система безопасности;
КЗ	короткое замыкание;
ПК	персональный компьютер;
ПО	программное обеспечение;
ПЧ	пульт пожарной части;
ПЦН	пульт централизованного наблюдения;
СО	световой оповещатель;
ШС	шлейф сигнализации;
PIN	[personal identification number] личный идентификационный номер.

1 Общие сведения

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" АЦДР.425513.017 (в дальнейшем – прибор) предназначен для:

- контроля 20-ти зон охранной, пожарной, тревожной сигнализации;
- приема извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) и четырехпроводных пожарных или охранных извещателей, с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;
- управления звуковыми и световыми оповещателями (ЗО и СО);
- приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (пульты контроля и управления "С2000"¹⁾, "С2000М" либо компьютер с установленным ПО АРМ "Орион");
- взятия под охрану или снятия с охраны отдельных ШС или группы шлейфов, объединенных одним паролем пользователя;
- набора PIN-кода, являющегося паролем пользователя;
- выдачи извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ);
- выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Прибор может работать автономно или может быть использован как адресуемое устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСБ "Орион".

1.2 Область применения прибора: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений и пожаров. Прибор является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

1.3 Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,0 В. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий "РИП-12" или "РИП-24" производства ЗАО НВП "Болид".

1.4 Прибор предназначен для установки внутри закрытых не отапливаемых помещений и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1) Прибор может ограниченно работать с пультами "С2000".

1.5 Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожаро-взрывоопасных помещениях. Степень защиты оболочки – IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.6 По устойчивости к механическим воздействиям исполнение прибора соответствует категории размещения 3 по ОСТ 25 1099-83.

1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям прибор выпускается в исполнении 03 по ОСТ 25 1099-83 и сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- 1) рабочая температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 °C);
- 2) относительная влажность до 98% при 298 К (+25 °C);
- 3) вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 4,9 м/с² (0,5 g).

1.8 По помехоэмиссии и устойчивости к индустриальным радиопомехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009 и НПБ 57-97.

1.9 Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы – не менее 20000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 1000 ч.

1.10 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию прибора, – не более 0,01 за 1000 ч.

1.11 Средний срок службы прибора – 10 лет.

1.12 Масса прибора – не более 0,5 кг.

1.13 Габаритные размеры прибора – не более 247x150x48.

1.14 Содержание драгоценных материалов:

- золота: 0,028 г;
- серебра: 0,054 г.

1.15 Время технической готовности прибора к работе, после включения питания, – не более 3 с, при условии наличия стабильного напряжения на клеммах питания прибора выше 11 В.

2 Технические характеристики

2.1 Информационная емкость прибора (количество шлейфов сигнализации) – 20.

2.2 Разветвлённость прибора (количество коммутируемых цепей) – 5.

2.3 Количество входов цепей контроля – 21:

- цепи ШС1...ШС20;
- интерфейс RS-485 ("A", "B").

2.4 Количество исполнительных релейных выходов – 5;

- три релейных выхода типа "сухой контакт" на переключение с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы "реле 1", "реле 2", "реле 3");
- два релейных выхода типа "сухой контакт" на замыкание с максимальным напряжением до 28 В и током до 10 А (выходы "реле 4", "реле 5").

2.5 Информативность прибора (количество видов событий). Виды событий:

- "ШС взят на охрану (взятие)";
- "Неудачное взятие (невзятие)";
- "Сработка датчика";
- "Внимание! Опасность пожара";
- "Пожарная тревога";
- "Обрыв ШС";
- "Короткое замыкание ШС";
- "Взлом корпуса";
- "Восстановление корпуса";
- "Запуск теста";
- "Программирование";
- "Реакция пользователя";
- "Задержка взятия";
- "Снятие ШС с охраны";

- "Сброс прибора";
- "Неисправность источника питания";
- "Восстановление источника питания";
- "Доступ отклонен (неизвестный PIN-код)";
- "Идентификация хзоргана";
- "Восстановление технологического ШС";
- "Нарушение технологического ШС";
- "Тихая тревога";
- "Тревога входной зоны";
- "Восстановление снятого с охраны ШС";
- "Нарушение снятого с охраны ШС";
- "Тревога проникновения".

2.6 Передача прибором тревожных извещений сетевому контроллеру осуществляется по магистральному интерфейсу RS-485. Параметры передачи данных:

- скорость: 9600 Бод;
- тип передачи: полудуплексный.

Если в качестве сетевого контроллера выступает персональный компьютер, связь осуществляется через "Преобразователь интерфейсов" ("ПИ-ГР", "С2000-ПИ" или "С2000-USB").

2.6.1 Если в момент формирования сообщения прибор не имел связи с сетевым контроллером, то событие будет храниться в энергонезависимом буфере, и при восстановлении связи по интерфейсу RS-485, будет передано в сетевой контроллер с указанием времени и даты его возникновения.

Размер буфера событий в энергонезависимой памяти – 512 событий.

2.7 При снижении напряжения питания до 9 В прибор переходит в режим "Авария питания". При восстановлении напряжения питания до уровня более 11 В прибор возвращается в дежурный режим работы.

2.8 Типовые значения тока, потребляемого прибором в основных режимах работы, при штатном включении приведены в таблице 1.

Таблица 1 *Типовые значения потребляемого тока*

Конфигурация прибора	Режим	Напряжение питания	
		12 В	24 В
Все ШС на охране, все извещатели контактные (нет извещателей, питающихся по ШС)	Норма	400 мА	200 мА
	Тревога	400 мА	200 мА
Все ШС на охране, все извещатели токопотребляющие (питающиеся по ШС), ток потребления извещателей 3 мА в каждом ШС (всего 60 мА)	Норма	600 мА	300 мА
	Пожар	650 мА	330 мА

Если шлейфы прибора нагружены не полностью (токопотребляющие извещатели есть, но их общий ток потребления меньше максимального), то ток потребления прибора можно считать линейно возрастающим с увеличением тока потребления извещателей.

Таким образом, ток потребления прибора можно рассчитать по следующим формулам:

1. При питании от источника напряжением 12 В:

$$I = 3,33 \cdot i + 400 \text{ [мА]},$$

2. При питании от источника напряжением 24 В:

$$I = 1,67 \cdot i + 200 \text{ [мА]},$$

где I – общий ток потребления прибора (без учета внешних оповещателей) [мА],

i – ток потребления активных извещателей в шлейфах прибора [мА].

Общее время резерва рассчитывается по формуле:

$$T = 1000 \cdot W / I \text{ [ч]},$$

где W – величина емкости аккумулятора [А·ч];

I – ток потребления прибора [мА].

2.9 Прибор обеспечивает на входах ШС в дежурном режиме работы постоянное напряжение от 19 до 22 В, при оконечном резисторе номиналом 4,7 кОм $\pm 5\%$ и токе потребления извещателей до 3 мА.

2.10 При коротком замыкании одного из ШС прибор обеспечивает на входах остальных ШС постоянное напряжение согласно п. 2.9.

2.11 Прибор обеспечивает ограничение тока короткозамкнутого шлейфа на уровне не более 26,5 мА.

2.12 Действующее значение напряжения пульсаций в ШС – не более 20 мВ.

2.13 При включении в ШС охранных извещателей (охранный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента не более 1 кОм;
- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" – не менее 20 кОм.

При включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента – не более 100 Ом;
- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" – не менее 50 кОм.

2.14 Прибор обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и эффективного значения напряжения до 1 В, а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.

3 Состав изделия

В состав изделия при поставке входит:

- 1) прибор "Сигнал-20М" АЦДР.425513.017 – 1 шт.;
- 2) руководство по эксплуатации АЦДР.425513.017 РЭ – 1 шт.;
- 3) одиночный комплект ЗИП, в том числе:
 - резистор С2-33Н-0,5-4,7 кОм ±5% – 20 шт.;
 - шуруп 1- 3x25.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт.;
 - дюбель под шуруп 6x30 – 3 шт.;
- 4) Вкладыш АЦДР.754463.510 – 2 шт.;
- 5) Отвёртка шлицевая – 1 шт.

4 Описание и работа изделия

Внешний вид прибора, а также габаритные и установочные размеры прибора показаны на рисунке в приложении А.

Корпус прибора состоит из крышки (1) и основания (2). На крышке прибора находятся клавиши шлейфов сигнализации: 1 ... 20, функциональные клавиши: , , , .

На крышке также находятся индикаторы шлейфов сигнализации, индикаторы состояния выходов и функциональные индикаторы "Работа", "Пожар", "Тревога", "Неисправность".

На основании закреплена печатная плата с радиоэлементами, на которой также расположены кнопочные микропереключатели, светодиодные индикаторы, колодки для внешних соединений прибора и датчик вскрытия корпуса. На основании также расположены две выдвижные панели (3), на которые могут наклеиваться вкладыши (наклейки) с пользовательскими заметками (например, "ШС1-8 – 1-й этаж охранная сигнализация", "ШС9-15 – 2-й этаж охранная сигнализация", "ШС16-18 – пожарная сигнализация 1, 2 этажи", "ШС19-20 – входные двери").

Структурная схема прибора приведена в приложении Б.

Прибор состоит из следующих основных узлов:

- кнопочные микропереключатели;
- коммутатор каналов;
- преобразователь напряжения для питания ШС;
- процессор;
- световые индикаторы;
- реле;
- устройство сброса питания ШС;

- преобразователь интерфейса RS-485;
- энергонезависимая память;
- датчик вскрытия корпуса ("тампер").

Напряжение с измерительных цепей шлейфов сигнализации поступает на вход коммутатора. Процессор, управляя коммутатором, поочередно подключает вход встроенного АЦП к шлейфам сигнализации. При этом оценивается сопротивление ШС и определяется его текущее состояние.

Преобразователь напряжения формирует стабилизированное напряжение для питания ШС и процессора.

Процессор управляет всей работой прибора:

- циклически опрашивает шлейфы сигнализации и следит за их состоянием путем измерения их сопротивления;
- управляет внутренним световыми индикаторами, реле, сбросом питания ШС;
- принимает команды и передает сообщения по интерфейсу RS-485.

Для согласования с линией двухпроводного интерфейса RS-485 используется преобразователь интерфейса.

Энергонезависимая память используется для буфера событий с указанием времени и даты их возникновения.

Напряжение с измерительных цепей шлейфов сигнализации поступает на вход коммутатора. Процессор, управляя коммутатором, поочередно подключает вход встроенного АЦП к шлейфам сигнализации. При этом оценивается сопротивление ШС и определяется его текущее состояние.

4.1 Шлейфы сигнализации

Прибор контролирует двадцать шлейфов сигнализации и в зависимости от их состояния формирует следующую сигнализацию:

- отображает состояние ШС на встроенных двухцветных индикаторах "1" – "20" прибора;
- отображает состояние прибора на встроенных индикаторах "Тревога", "Пожар", "Неисправность";
- включает внутренний звуковой сигнализатор при различных нарушениях ШС;
- управляет пятью реле прибора.

Состояние ШС определяется типом ШС, сопротивлением ШС и логическим состоянием ШС (взят под охрану или снят с охраны).

4.1.1 В ШС прибора могут быть включены любые типы охранных и пожарных извещателей, рассчитанных на работу при постоянном напряжении. При этом внутреннее сопротивление извещателя в режиме "Пожар" должно быть:

- не более 2,7 кОм для нормально-разомкнутых извещателей;
- не менее 3,2 кОм для нормально-замкнутых извещателей.

4.1.2 Параметры конфигурации ШС.

Для изменения тактики контроля ШС служат конфигурационные параметры ШС, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2 *Параметры конфигурации (атрибуты) шлейфов сигнализации*

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Тип шлейфа сигнализации	Определяет тактику контроля ШС, класс включаемых в ШС извещателей и возможные состояния ШС	1 - Пожарный дымовой 2 - Пожарный комбинированный (дымовой и тепловой) 3 - Пожарный тепловой 4 - Охранный 5 - Охранный с контролем блокировки 6 - Технологический 7 - Охранный входной 11 - Тревожный 12 - Программируемый технологический
Задержка перехода в Тревогу/Пожар	Задержка перехода из "Тревоги входной зоны" в "Тревогу проникновения", а также из "Внимания" в "Пожар"	От 0 до 254 с, 255 – выключено (по сработке одного извещателя в "Пожар" не переходить)
Задержка взятия на охрану	Пауза между командой на взятие ШС и переходом ШС в режим "На охране"	От 0 до 255 с
Задержка анализа ШС после сброса питания	Время, необходимое для завершения переходных процессов в ШС при восстановлении питания после сброса. В течение этого времени состояние ШС не анализируется	От 1 с до 63 с
Задержка управления реле 1	Задержка включения (выключения) реле от момента изменения состояния данного ШС	От 0 до 255 с
Задержка управления реле 2		
Задержка управления реле 3		
Задержка управления реле 4		
Задержка управления реле 5		
Без права снятия с охраны	ШС не может быть снят с охраны никаким способом	Вкл/выкл
Автоперевзятие из невзятия	Автоматический переход из режима "Невзятия" в режим "На охране" при восстановлении ШС	Вкл/выкл
Автоперевзятие из тревоги	Автоматический переход из режима "Тревога проникновения", "Тихая тревога" или "Пожар" в режим "Задержка взятия" при восстановлении ШС	Вкл/выкл
Контроль снятого ШС	Передавать по интерфейсу сообщения об изменении состояния ШС (норма/ненорма), снятого с охраны	Вкл/выкл
Блокировка перезапроса пожарного ШС	Отключение функции перезапроса состояния пожарного ШС типов 1, 2	Вкл/выкл
Интегрирование 300 мс	Охранный ШС переходит в режим "Тревога" при нарушении на время более 300 мс	Вкл/выкл
Блокировка 10% отклонений	Охранный ШС не переходит в режим "Тревога" при изменении сопротивления более чем на 10% за 255 с	Вкл/выкл
Управление реле 1	Связывает управление реле с данным ШС	Вкл/выкл
Управление реле 2		Вкл/выкл
Управление реле 3		Вкл/выкл
Управление реле 4		Вкл/выкл
Управление реле 5		Вкл/выкл

Основным конфигурационным параметром ШС, определяющим способ контроля ШС и класс включаемых в ШС извещателей, является "Тип шлейфа". Прибор поддерживает 9 типов ШС.

Тип 1 – Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки.

В ШС включаются пожарные дымовые (нормально разомкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Внимание" – зафиксировано срабатывание одного извещателя;
- "Пожар" – зафиксировано срабатывание более одного извещателя, либо после срабатывания одного извещателя истекла **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**;
- "Короткое замыкание" – сопротивление ШС менее 100 Ом;
- "Обрыв" – сопротивление ШС более 6 кОм;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании извещателя прибор формирует сообщение "Сработка датчика" и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 с сбрасывает (кратковременно отключает) питание ШС. Если в течение 55 секунд после сброса извещатель в данном ШС срабатывает повторно, то ШС переходит в режим "Внимание". Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 с не произойдет, то ШС возвращается в состояние "На охране". Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**. Если параметр **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"** равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдет мгновенно. Значение параметра **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**, равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в данном ШС.

Время интегрирования для ШС типа 1 определяется в соответствии с требованиями п.4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения дымовых (нормально разомкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 1 приведена в приложении Д.

Тип 2 – Пожарный комбинированный.

В ШС включаются пожарные дымовые (нормально разомкнутые) и тепловые (нормально замкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Внимание" – зафиксировано срабатывание теплового извещателя или повторное срабатывание дымового извещателя;
- "Пожар" – после срабатывания извещателя истекла **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**;
- "Короткое замыкание" – сопротивление ШС менее 100 Ом;
- "Обрыв" – сопротивление ШС более 16 кОм;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании теплового извещателя прибор переходит в режим "Внимание". При срабатывании дымового извещателя прибор формирует сообщение "Сработка датчика", перезапрашивает состояние ШС (см. тип 1). При подтвержденном срабатывании извещателя ШС переходит в режим "Внимание".

Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар" по истечении временной задержки, задаваемой параметром **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**. Если параметр **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"** равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим

"Пожар" произойдет мгновенно. Значение параметра "**Задержка перехода в Тревогу/Пожар**", равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" невозможен.

Время интегрирования для ШС типа 2 определяется в соответствии с требованиями п.4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения дымовых (нормально разомкнутых) и тепловых (нормально замкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 2 приведена в приложении Д.

Тип 3 – Пожарный тепловой с распознаванием двойной сработки.

В ШС включаются пожарные тепловые (нормально замкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Внимание" – зафиксировано срабатывание одного извещателя;
- "Пожар" – зафиксировано срабатывание более одного извещателя, либо после срабатывания одного извещателя истекла **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**;
- "Короткое замыкание" – сопротивление ШС менее 2 кОм;
- "Обрыв" – сопротивление ШС более 25 кОм;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании извещателя прибор переходит в режим "Внимание" по данному ШС. Из режима "Внимание" прибор может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**. Если параметр **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"** равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдет мгновенно. Значение параметра **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**, равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в данном ШС.

Время интегрирования для ШС типа 3 определяется в соответствии с требованиями п.4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения тепловых (нормально замкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 3 приведена в приложении Д.

Тип 4 – Охранный.

В ШС включаются все виды охранных извещателей (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные, питающиеся от шлейфа и с отдельным питанием).

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Тревога проникновения" – зафиксировано нарушение ШС;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Охранный ШС считается нарушенным, если его сопротивление вышло из диапазона нормы, а также если сопротивление ШС резко изменилось более чем на 10% (см. **"Блокировка 10% отклонений"**). Нарушение взятого на охрану ШС переводит его в состояние "Тревога проникновения".

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра **"Интегрирование 300 мс"**.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 4 приведена в приложении Д.

Тип 5 – Охранный с контролем блокировки.

В ШС включается охранный извещатель с нормально замкнутыми контактами, а также датчик вскрытия корпуса извещателя (тампер).

Возможные состояния ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Тревога проникновения" – зафиксировано нарушение ШС;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану;
- "Тревога взлома" – в снятом состоянии зафиксировано срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя;
- "Короткое замыкание" – в снятом состоянии сопротивление ШС менее 100 Ом.

Когда ШС взят на охрану, резкое изменение сопротивления ШС более чем на 10%, срабатывание извещателя (размыкание тревожного контакта извещателя) или срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя переводят ШС в режим "Тревога проникновения". Когда ШС снят с охраны, срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя переводят ШС в режим "Тревога взлома". Короткое замыкание проводников шлейфа переводит его в режим "Короткое замыкание".

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра "**Интегрирование 300 мс**".

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения охранного извещателя с датчиком вскрытия корпуса в ШС типа 5 приведена в приложении Д.

Тип 6 – Технологический.

Технологический ШС предназначен для контроля состояния, срабатывания и исправности пожарного оборудования, а также для контроля состояния извещателей, не связанных непосредственно с охранной и пожарной сигнализацией. В ШС включаются извещатели и приборы с выходом типа "сухой контакт" (нормально замкнутый или нормально разомкнутый) или "открытый коллектор".

Возможные состояния ШС:

- "Норма технологического ШС";
- "Нарушение технологического ШС".

Если сопротивление ШС выходит из диапазона нормы на время более 300 мс, то шлейф переходит в состояние "Нарушение технологического ШС". При восстановлении ШС (сопротивление ШС в норме) на время превышающее "Задержку взятия на охрану" шлейф переходит в состояние "Норма технологического ШС".

Технологический ШС контролируется всегда, его нельзя заблокировать или снять с охраны. На команды взятия/снятия технологического ШС прибор отправляет сообщение о его текущем состоянии.

При изменении состояния ШС сетевому контроллеру передаются соответствующие сообщения. События от технологического ШС не сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. Поэтому, если за время отсутствия связи с сетевым контроллером произойдет несколько изменений состояния технологического ШС, то при восстановлении связи сетевому контроллеру будет передано только одно сообщение, либо не будет передано ни одного, если текущее состояние ШС соответствует последнему переданному состоянию.

Если технологический ШС связан с реле, то его нарушение блокирует включение реле по программам №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 ("АСПТ"), 12 ("Сирена"), 33 ("АСПТ-1"), 34 ("АСПТ-А"), 35 ("АСПТ-А1") (см. таблицу 5). Этую функцию используют, например, для блокировки автоматического запуска газовых установок пожаротушения при открывании входной двери в защищаемое помещение.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Подключение нормально замкнутых и нормально разомкнутых извещателей и других контролируемых цепей типа "сухой контакт" в ШС типа 6 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Д).

Тип 7 – Охранный входной.

В ШС включаются все виды охранных извещателей (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные, питающиеся от шлейфа и с отдельным питанием).

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Тревога входной зоны" – зафиксировано нарушение ШС;
- "Тревога проникновения" – после "тревоги входной зоны" истекла **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"**;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Логика работы и параметры охранного входного ШС аналогичны охранному ШС типа 4, за исключением того, что нарушение взятого на охрану ШС переводит его сначала в состояние "Тревога входной зоны". Если в течение **"Задержки перехода в Тревогу/Пожар"** не произойдет снятия (или взятия) ШС, то он перейдет в состояние "Тревога проникновения".

Пока ШС находится в состоянии "Тревога входной зоны", включения реле по программам общего назначения (программы 1 – 8), а также по программе "Сирена" (программа 12), не происходит.

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра **"Интегрирование 300 мс"**.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 7 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Д).

Тип 11 – Тревожный.

В ШС включаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые тревожные извещатели (кнопки, педали и др.)

Возможные режимы (состояния) ШС:

- "На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- "Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;
- "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;
- "Тихая тревога (нападение)" – зафиксировано нарушение ШС;
- "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Логика работы и параметры тревожного ШС аналогичны охранному ШС типа 4, за исключением того, что нарушение взятого на охрану ШС переводит его в состояние "Тихая тревога".

Состояние ШС "Тихая тревога" отображается только на внутренних световых индикаторах "1" – "20" прибора, влияет на реле, имеющее программу управления "ПЦН" (10) или "Старая тактика ПЦН" (16) (реле размыкается). Внутренний звуковой сигнализатор прибора не изменяет своего состояния.

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра **"Интегрирование 300 мс"**.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 3.

Схема подключения тревожных кнопок в ШС типа 11 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Д).

Тип 12 – Программируемый технологический.

Данный тип ШС может использоваться для контроля состояния самого различного оборудования и извещателей, в том числе и не связанных непосредственно с охранной и пожарной сигнализацией. В ШС включаются извещатели или выходные цепи других приборов с выходом типа "сухой контакт" или "открытый коллектор".

Программируемый технологический ШС может иметь до пяти различных состояний, которые определяются сопротивлением ШС. Сами состояния и пороговые значения сопротивления ШС, которые их разделяют, являются программируемыми. Таким образом, оборудование, имеющее несколько состояний и, соответственно, несколько контактных групп на выходе, можно контролировать с помощью одного ШС, включая контактные группы в ШС с различными добавочными или шунтирующими резисторами. Также можно контролировать данный ШС на обрыв и короткое замыкание.

Звуковая и световая сигнализация на приборе, а также влияние данного ШС на реле определяются состояниями, которые принимает данный ШС. Смена состояний программируемого технологического ШС определяется только изменением сопротивления ШС и никак не зависит от других параметров ШС, а также от команд сетевого контроллера. Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 300 мс. Если ШС переходит в такое состояние, как "Взят", "Снят", "Норма технологического ШС" или какое-либо "Восстановление...", то время интегрирования данного состояния равно **"Задержке взятия на охрану"**.

Программируемый технологический ШС контролируется всегда, невозможно заблокировать или снять его с охраны. На команды взятия/снятия программируемого технологического ШС прибор отправляет сообщение о текущем состоянии ШС.

При изменении состояния ШС сетевому контроллеру передаются соответствующие сообщения. События от программируемого технологического ШС не сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. Поэтому, если за время отсутствия связи с сетевым контроллером произойдет несколько изменений состояния программируемого технологического ШС, то при восстановлении связи сетевому контроллеру будет передано только одно сообщение, либо не будет передано ни одного, если текущее состояние ШС соответствует последнему переданному состоянию.

Параметр **"Задержка взятия на охрану"** ("Время на выход") определяет время (в секундах), через которое прибор предпринимает попытку взять ШС на охрану после поступления соответствующей команды. Ненулевая **"Задержка взятия на охрану"** используется обычно для охранного входного ШС, в случае, когда после команды взятия на охрану в течение некоторого времени возможно нарушение данного ШС ходорганом (охрана входной двери). Кроме того, если перед взятием ШС на охрану требуется включать реле прибора (программа управления реле **"Включить на время перед взятием"**), то ШС обязательно должен иметь ненулевую **"Задержку взятия на охрану"**. В противном случае реле не включится, т.к. время включения реле для данной программы управления не может превышать **"Задержку взятия на охрану"**.

"Задержка перехода в Тревогу/Пожар" для охранного входного ШС (тип 7) – это задержка перехода из состояния "Тревога входной зоны" в состояние "Тревога проникновения" ("Время на вход"). Она выбирается, таким образом, чтобы ходорган успевал спокойно снять ШС с охраны после нарушения входного ШС.

Для пожарного ШС (тип 1, 2 и 3) – это время перехода из состояния "Внимание" в состояние "Пожар". ШС типа 1 и типа 3 (с распознаванием двойной сработки) могут также перейти в состояние "Пожар" при срабатывании второго пожарного извещателя в ШС. Если **"Задержка перехода в Тревогу/Пожар"** равна 255 с, то прибор не переходит в режим "Пожар" по времени (бесконечная задержка). В этом случае ШС типа 1 и 3 могут перейти в состояние "Пожар" только по сработке второго извещателя в ШС, а ШС типа 2 не перейдет в состояние "Пожар" ни при каких условиях.

Если при взятии на охрану ШС его сопротивление меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель, то прибор автоматически "сбрасывает" ШС (отключает на 3 с напряжение питания всех ШС). **"Задержка анализа ШС после сброса питания"** для любого типа ШС – это длительность паузы перед анализом ШС после снятия напряжения питания ШС (при перезапросе состояния пожарного ШС и при взятии на охрану). Такая задержка позволяет включать в ШС прибора извещатели с большим временем готовности (временем "успокоения"). Если после "сброса" ШС, питающийся от него извещатель в течение значительного времени переходит в дежурный режим (имеет повышенное потребление тока в

течение длительного времени), то необходимо установить для данного ШС "Задержку анализа ШС после сброса" несколько превышающую максимальное время готовности включенных в ШС извещателей.

Минимальная аппаратная задержка составляет 1 с. Численное значение задержки анализа может составлять от 1 с до 63 с.

Параметр "**Без права снятия**" не позволяет снять ШС с охраны никаким способом. Этот параметр обычно устанавливается для пожарных и тревожных ШС во избежание их случайного снятия, например, командой от сетевого контроллера. Если ШС переходит в режим "Тревога проникновения", "Тихая тревога", "Внимание", "Пожар" или "Невзятие", то и взятие и снятие ШС приведет к попытке взятия ШС под охрану ("Сброс тревоги"). В результате ШС вновь перейдет в состояние "Взят" (сопротивление ШС в норме) либо в состояние "Невзятие" (ШС нарушен).

Если ШС перешел в состояние "Невзятие" (ШС был нарушен в момент взятия на охрану), и для ШС установлен атрибут "**Автоперевзятие из Невзятия**", то ШС автоматически перейдет в состояние "Взято", как только сопротивление ШС будет в норме в течение 3 с.

Если ШС перешел в состояние "Тревога проникновения", "Тихая тревога" или "Пожар", и для ШС установлен атрибут "**Автоперевзятие из Тревоги/Пожара**", то ШС автоматически перейдет в состояние "Взято", как только сопротивление ШС будет в норме в течение времени, равному численному значению параметра "**Задержка перехода в Тревогу/Пожар**", умноженному на 15 (в секундах).

Параметр "**Контроль в снятом состоянии**" предписывает прибору контролировать ШС также и в состоянии "Снят". Если сопротивление ШС в норме, то в сетевой контроллер передается сообщение "Норма снятого ШС", а если ШС нарушен, в сетевой контроллер передается сообщение "Нарушение снятого ШС". Время интегрирования для "Нарушения снятого ШС" составляет 300 мс, а для "Нормы снятого ШС" оно равно "**Задержка перехода в Тревогу/Пожар**".

Параметры "**Управление реле 1...5**" связывают ШС с реле прибора. Если состояние ШС должно влиять на какие-либо реле, то соответствующий параметр должен быть установлен. В противном случае параметр должен быть выключен.

Если какое-либо реле прибора должно управляться сетевым контроллером (централизованное управление реле), то параметры "**Управление реле 1...5**" должны быть выключены у всех ШС для заданного реле.

Если изменение состояния ШС должно привести к включению или выключению реле (в соответствии с программой управления реле), то включение (выключение) реле произойдет не сразу, а спустя "**Задержку управления реле 1...5**", заданную для данного ШС. Для специальных программ: управления 9 ("Лампа"), 10 ("ПЦН"), 13 ("Пожарный ПЦН"), 14 ("Выход НЕИСПРАВНОСТЬ"), 15 ("Пожарная лампа") и 16 ("Старая тактика ПЦН") (см. таблицу 5), "**Задержка управления реле 1...5**" игнорируется и реле переключается сразу при изменении состояния ШС.

Параметр "**Блокировка перезапроса пожарного ШС**" позволяет отключить функцию перезапроса состояния шлейфов типа 1 и 2 при срабатывании одного извещателя. Если параметр "**Блокировка перезапроса пожарного ШС**" включен, то срабатывание одного извещателя сразу переведет ШС в режим "Внимание".

Параметр "**Интегрирование 300 мс**" позволяет устанавливать время интегрирования для охранных ШС (типы 4, 5, 7, 11). Значению "включен" соответствует время интегрирования 300 мс, значению выключен – 70 мс. Для повышения надежности работы прибора и для уменьшения количества ложных тревог рекомендуем устанавливать время интегрирования, равным 70 мс в случаях крайней необходимости.

Параметр "**Блокировка 10% отклонений**" позволяет отключать для охранных шлейфов анализ резких изменений сопротивления ШС (более, чем 10% от установленного значения), не выходящих за пределы диапазона нормы. Рекомендуется устанавливать этот параметр для тех шлейфов, в которые включены извещатели, создающие большие пульсации напряжения в ШС.

Таблица 3 **Сопротивление ШС в различных состояниях**

Тип ШС	Состояния ШС				
Тип 1 – Пожарный дымовой	Короткое замыкание	Пожар (срабатывание двух и более дымовых извещателей)	Внимание (срабатывание одного дымового извещателя)	Норма	Обрыв
	менее 100 Ом	от 150 Ом до 1,56 [*] кОм	от 1,1 [*] до 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	более 6,6 кОм
* Зависит от тока нагрузки ШС					
Тип 2 – Пожарный комбинированный	Короткое замыкание	Внимание (срабатывание дымового извещателя)	Норма	Внимание (срабатывание теплового извещателя)	Обрыв
	менее 100 Ом	от 150 Ом до 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	от 6,6 до 14,4 кОм	более 16 кОм
Тип 3 – Пожарный тепловой	Короткое замыкание	Норма	Внимание (срабатывание одного теплового извещателя)	Пожар (срабатывание двух и более тепловых извещателей)	Обрыв
	менее 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	от 6,6 до 11 кОм	от 12,5 до 22,5 кОм	более 25 кОм
Тип 4 – Охранный	Норма		Тревога проникновения		
	от 2,2 до 10 кОм		мене 1,8 кОм, более 12 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 5 – Охранный с контролем блокировки	Норма	Тревога проникновения	Тревога взлома корпуса	Короткое замыкание	
	от 2,2 до 5,4 кОм	менее 1,8 кОм или более 6,6 кОм (в состоянии "Снят", "Задержка взятия", "Невзятие")	от 6,6 кОм до 9,0 кОм или более 20 кОм	(в состоянии "Снят", "Задержка взятия", "Невзятие")	менее 100 Ом
Тип 6 – Технологический	Норма технологического ШС		Нарушение технологического ШС		
	от 2,2 до 5,4 кОм		менее 1,8 кОм или более 6,6 кОм		
Тип 7 – Охранный входной	Норма		Тревога проникновения (входной зоны)		
	от 2,2 до 5,4 кОм		мене 1,8 кОм, более 6,6 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 11 – Тревожный	Норма		Тихая тревога (нападение)		
	от 2,2 до 5,4 кОм		менее 1,8 кОм, более 6,6 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 12 – Программируемый технологический	Состояние 1*	Состояние 2*	Состояние 3*	Состояние 4*	Состояние 5*
	менее R1*	от R1* до R2*	от R2* до R3*	от R3* до R4*	более R4*
	* - состояния ШС и пороговые значения сопротивления ШС программируются (см. п.5.4.2)				

4.1.3 Кратковременные нарушения ШС на время, при котором прибор не переходит в тревожный режим ("время интегрирования" ШС), составляет:

- 50 мс и менее для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;

- 250 мс и менее для всех прочих типов ШС и для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» включен.

Нарушения ШС на время, при котором прибор переходит в тревожный режим, составляет:

- 70 мс и более для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;
- 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12, если параметр «Интегрирование 300 мс» включен.

Для ШС типов 1, 2, 3 время нарушения ШС, при котором прибор переходит в тревожный режим, может составлять от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в ШС при нарушении. В случае, если в шлейф включены извещатели с большим значением внутренней емкости, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться обратно пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при котором время интегрирования будет максимальным – 0,5 В/с.

4.1.5 Прибор обеспечивает питание от ШС токопотребляющих двухпроводных охранных и пожарных извещателей.

Количество извещателей, включаемых в один шлейф, рассчитывается по формуле:

$$N = I_m / i, \text{ где:}$$

N – количество извещателей в шлейфе;

I_m – максимальный ток нагрузки

- $I_m = 3$ мА для ШС типов 1, 4, 6, 7, 11, 12;
- $I_m = 1,2$ мА для ШС типа 2;

i – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА.

Если используется тип ШС – 1 (пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки), то используемые извещатели должны быть работоспособны при снижении напряжения на извещателе до 12 В.

4.2 Реле

Реле прибора могут управляться двумя способами:

- в соответствии с программой управления в зависимости от состояния связанных с реле ШС (локальное управление);
- командами сетевого контроллера (централизованное управление);

Для управления реле от ШС необходимо задать связь реле со шлейфами через параметры "Управление реле 1...5" соответствующих ШС, задать "Задержку управления реле 1...5", назначить "Программу управления" и "Время управления" для реле каждого из реле.

"Программа управления реле" определяет по какой тактике будет управляться реле при различных состояниях связанных с ним ШС. Описание программ управления реле приведено в таблице 5.

"Время управления реле" задает время включения (выключения) реле для программ управления, имеющих временной параметр ("включить/выключить на время").

Для всех программ управления, кроме №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16 (см. таблицу 5), включение (выключение) реле при изменении состояния ШС будет происходить с задержкой, указанной в параметре "Задержка управления реле" для каждого ШС. Таким образом, для разных ШС прибора, связанных с одним и тем же реле, можно задавать различную задержку включения.

Для программ управления №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 ("АСПТ"), 12 ("Сирена"), 33 ("АСПТ-1"), 34 ("АСПТ-А"), 35 ("АСПТ-А1") нарушение технологического ШС (тип 6), связанного с реле, блокирует включение реле. Если при восстановлении технологического ШС условия включения реле от других ШС сохранились, то для программ управления с неограниченным временем управления (программы 1, 2, 5, 6), а также программ 12 ("АСПТ") и 33 ("АСПТ-1") включение реле будет возобновлено; а для программ 3, 4, 7, 8, 34 и 35 включения реле не будет. Таким образом, нарушение технологического ШС приостанавливает выполнение программ общего назначения с неограниченным временем управления, а также программ "АСПТ" и "АСПТ-1" и отменяет включение по программам общего назначения с ограниченным временем выполнения, а также по программам "Сирена", "АСПТ-А" и "АСПТ-А1".

Если в приборе задана связь реле со шлейфами, то команды управления реле от сетевого контроллера (по интерфейсу RS-485) будут игнорироваться. *Локальное управление реле имеет приоритет перед централизованным управлением.*

Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:

- в приборе выключить связь реле со шлейфами (у всех ШС выключить параметр "Управление реле 1...5");

- назначить любую "**Программу управления**", предполагающую подходящее исходное состояние реле ("включено" или "выключено");

- в сетевом контроллере необходимо задать связь реле с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.

"**Программа управления**" при отсутствии связи реле со шлейфами определяет только исходное состояние реле – состояние, в которое устанавливается реле при включении питания. В большинстве случаев для реле прибора, которое должно управляться централизовано, в приборе задается "**Программа управления**", предполагающая исходное состояние реле "выключено", например, программа 1 ("Включить"). После включения питания прибора до команды централизованного управления, переводящей реле в состояние, соответствующее текущему состоянию связанных с реле разделов, может пройти некоторое время, поэтому если используется программа централизованного управления, предполагающая исходное состояние "включено", то целесообразно переводить реле в состояние "включено" сразу после включения питания. Для этого в приборе необходимо задать любую программу управления реле, имеющую исходное состояние "включено", например, программу 2 ("Выключить").

Таблица 4 Параметры конфигурации реле

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Программа управления реле	Определяет способ управления реле в зависимости от состояния связанных с реле ШС и исходное состояние реле	1 ... 37
Время управления реле	Время включения или выключения реле для программ управления, предполагающих ограниченное время управления	от 0 до 8192 с (до 2 ч 16 мин 32 с) с шагом 0,125 с

"**Программа управления реле**" определяет тактику управления реле от ШС (локальное управление) или исходное состояние реле после включения питания до первой команды управления реле от сетевого контроллера (централизованное управление). Описание возможных программ управления реле приведено в таблице 5.

"**Время управления реле**" задает время включения (выключения) реле для программ управления, предполагающих ограниченное время включения. Максимальное время управления одним реле – 65535 интервалов по 0,125 с (8192 с).

Таблица 5 Описание программ управления реле

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
0	"Не управлять"	Нет условий, управляющих реле	Выключено
1	"Включить"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – включить	Выключено
2	"Выключить"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – выключить	Включено
3	"Включить на время"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – включить на заданное время	Выключено
4	"Выключить на время"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – выключить на заданное время	Включено
5	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено)	Выключено

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
6	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено)	Включено
7	"Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО на время"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Выключено
8	"Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО на время"	Если "Тревога проникновения" или "Пожар" – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Включено
9	"ЛАМПА"	Если "Пожар", то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено); если "Внимание", то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено); если "Тревога проникновения", "Тревога входа" или "НЕВЗЯТИЕ", то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено); если "Неисправность", то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено); если есть взятый ШС, то включить; если все ШС сняты с охраны, то выключить	*
10	"ПЦН"	Если все ШС, связанные с реле, на охране, то включить; иначе выключить	*
11	"АСПТ"	Включить на заданное время, если два или более ШС, связанных с реле, перешли в состояние "Пожар" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включен на заданное время (нарушение технологического ШС приостанавливает отсчет задержки включения реле)	Выключено
12	"СИРЕНА"	Если "Пожар", то переключаться заданное время (1,5 с включено / 0,5 с выключено); если "Внимание", то переключаться заданное время (0,5 с включено / 1,5 с выключено); если "Тревога проникновения", то включить на заданное время; иначе выключить	Выключено
13	"Пожарный ПЦН"	Если "Пожар" или "Внимание", то включить; иначе выключить (разомкнуть)	*
14	"Выход НЕИСПРАВНОСТЬ"	Если есть ШС в состоянии "Неисправность", "Невзятие" или "Снят", то выключить; иначе включить	*

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
15	"Пожарная ЛАМПА"	Если "Пожар", то мигать (0,25 с включено / 0,25 с выключено); если "Внимание", то мигать (0,25 с включено / 0,75 с выключено); если "Тревога проникновения", "Тревога входа" или "НЕВЗЯТИЕ", то мигать (0,5 с включено / 0,5 с выключено); если "Неисправность", то мигать (0,25 с включено / 1,75 с выключено); если все связанные с реле ШС в состоянии "Взято", то включить; иначе выключить	*
16	"Старая тактика ПЦН"	Если все связанные с реле ШС в состоянии "Взят" либо "Снят" (нет "Тревоги проникновения", "Тихой тревоги", "Тревоги входа", "Пожара", "Неисправности", "Невзятия" и т.п.), то включить; иначе выключить	*
17	"Включить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия ШС на охрану ("Задержка взятия"), то включить на заданное время	Выключено
18	"Выключить на время перед взятием"	Если идет процесс взятия ШС на охрану ("Задержка взятия"), то выключить на заданное время	Включено
19	"Включить на время при взятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Взят", то включить на заданное время	Выключено
20	"Выключить на время при взятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Взят", то выключить на заданное время	Включено
21	"Включить на время при снятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Снят", то включить на заданное время	Выключено
22	"Выключить на время при снятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Снят", то выключить на заданное время	Включено
23	"Включить на время при невзятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Невзятие", то включить на заданное время	Выключено
24	"Выключить на время при невзятии"	Если любой из связанных с реле ШС переходит в состояние "Невзятие", то выключить на заданное время	Включено
25	"Включить на время при нарушении технологического ШС"	Если "Нарушение технологического ШС", то включить на заданное время	Выключено
26	"Выключить на время при нарушении технологического ШС"	Если "Нарушение технологического ШС", то выключить на заданное время	Включено
27	"Включить при снятии"	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии "Снят", то включить	Выключено
28	"Выключить при снятии"	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии "Снят", то выключить	Включено
29	"Включить при взятии"	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии "Взят", то включить	Выключено

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
30	"Выключить при взятии"	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии "Взят", то выключить	Включено
31	"Включить при нарушении технологического ШС"	Если "Нарушение технологического ШС", то включить	Выключено
32	"Выключить при нарушении технологического ШС"	Если "Нарушение технологического ШС", то выключить	Включено
33	"АСПТ-1"	Включить на заданное время, если ШС перешел в состояние "ПОЖАР" и нет нарушенных технологических ШС. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включен на заданное время (нарушение технологического ШС приостанавливает отсчет задержки включения реле)	Выключено
34	"АСПТ-А"	Включить на заданное время, если два или более ШС, связанных с реле, перешли в состояние "Пожар" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным	Выключено
35	"АСПТ-А1"	Включить на заданное время, если ШС перешел в состояние "ПОЖАР" и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным	Выключено
36	"Включить, если повышение температуры"	Если ШС перешел в состояние "Повышение температуры" **, то включить	Выключено
37	"Включить, если понижение температуры"	Если ШС перешел в состояние "Понижение температуры" **, то включить	Выключено

Примечания

* - Состояние реле определяется состоянием группы связанных с ним шлейфов;

** - В состояние "Повышение температуры" и "Понижение температуры" может перейти только программируемый технологический ШС (тип 12), если для него запрограммировать такие состояния.

4.3 Параметры прибора

4.3.1 Параметры конфигурации прибора определяют особенности его работы в составе ИСБ "Орион" и позволяют ограничивать некоторые функции управления с учетом требований безопасности охраняемого объекта.

Параметры конфигурации прибора приведены в таблице 6.

Таблица 6 **Параметры конфигурации прибора**

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
1	2	3
Сетевой адрес	Определяет адрес прибора при подключении к интерфейсу RS-485	1 ... 127
Длина пароля пользователя	Определяет длину (количество значащих цифр) в пароле пользователя	2...6
Запрет сброса на заводские установки	Устраняет возможность ручного сброса текущих настроек прибора на значения по умолчанию (заводская настройка)	Вкл./выкл.
Отключение сирены по паролю	Внутренний ЗС и внешние ЗО могут быть отключены кнопкой только при наборе пароля	Вкл./выкл.

"Сетевой адрес" имеет значение только в том случае, если прибор работает в составе ИСБ "Орион". Прибор передает сообщения и принимает команды от сетевого контроллера только по адресу, указанному в данном параметре. Сетевой адрес должен быть уникальным для каждого прибора.

Параметр "Длина пароля пользователя" позволяет задавать количество цифр при наборе пароля пользователя (PIN-кода) на клавиатуре прибора. Минимальное количество цифр в пароле – 2, максимальное – 6.

В случае, если к прибору возможен доступ посторонних лиц, установленный параметр "Отключение сирены по паролю" блокирует отключение внутреннего ЗС и внешних ЗО при простом нажатии кнопки Для отключения внутреннего ЗС и внешних ЗО необходимо набрать пароль пользователя, код которого занесен в память прибора. Кнопкой могут быть отключены только те ЗО, которые подключены к реле, управляемому по локальной программе 12 ("Сирена").

"Запрет сброса на заводские установки" применяется в случае, если существует вероятность несанкционированного (случайного) сброса обслуживающим персоналом текущих настроек прибора на значения, соответствующие заводской настройке.

4.3.2 Для настройки прибора на конкретный вариант применения и оптимального использования возможностей прибора любой из параметров прибора, шлейфов или реле может быть изменен. Для этого используется программа "UPROG.EXE" или программа Администратор Базы Данных АРМ "Орион".

4.4 Пароли (PIN-коды).

Прибор позволяет вводить, заносить в память, удалять и изменять параметры следующих типов паролей:

- пароли пользователей;
- пароль оператора (настройщика);
- пароль администратора.

Перевод прибора в режим ввода пароля осуществляется нажатием кнопки или .

Выход из режима ввода пароля осуществляется:

- автоматически, при вводе последней цифры;
- по окончании тайм-аута (30 с);
- при нажатии кнопки .

Для набора пароля (PIN-кода) используются шлейфовые кнопки с 1-й по 10-ю. Шлейфовые кнопки с 11-й по 20-ю в процессе набора PIN-кода не участвуют.

4.3.1 Пароль пользователя позволяет объединить шлейфы с произвольными номерами в одну группу и осуществлять управление (взятие/снятие) как отдельным ШС, так и всей группой целиком. При этом паролю пользователя могут быть назначены следующие права управления по каждому ШС:

- право на взятие под охрану и снятие с охраны;
- без права взятия (только снятие с охраны);
- без права снятия (только взятие на охрану).

Количество паролей пользователей – 64.

Количество цифр в пароле пользователя определяется параметром "**Длина пароля пользователя**".

4.3.2 Паролем оператора пользуются лица, осуществляющие техническое обслуживание и настройку прибора. По паролю оператора нельзя брать или снимать шлейфы сигнализации, изменять пароли пользователей или пароль администратора. При вводе пароля оператора становятся доступны следующие функции:

- сброс сетевого адреса;
- включение режима проверки;
- изменение пароля оператора;
- сброс на заводские установки.

Количество паролей оператора – 1.

Количество цифр в пароле оператора – 6.

4.3.3 Паролем администратора пользуются лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на охраняемом объекте. По паролю администратора нельзя брать или снимать шлейфы сигнализации, изменять настройки параметров конфигурации прибора. При вводе пароля администратора становятся доступны следующие функции:

- ввод новых и изменение прав существующих паролей пользователей;
- изменение кода паролей пользователей;
- удаление всех паролей пользователей;
- изменение пароля администратора.

Количество паролей администратора – 1.

Количество цифр в пароле администратора – 6.

4.4 Режимы прибора

Прибор обеспечивает работу в следующих режимах:

- режим технической готовности;
- дежурный режим;
- режим "Авария питания";
- режим ввода пароля;
- режим оператора;
- режим администратора;
- режим диагностики;
- режим "Авария прибора".

Состояния индикатора "Работа" в различных режимах прибора приведены в таблице 7.

4.4.1 Прибор переходит из обесточенного состояния в режим технической готовности при подаче напряжения на клеммы питания (+U, 0В). Длительность режима технической готовности определяется требованиями п.1.15.

4.4.2 По окончании режима технической готовности прибор переходит в дежурный режим, в котором выполняет свои основные функции по контролю и анализу состояния шлейфов сигнализации, управлению реле, внутренней световой и звуковой сигнализацией, ведет обмен данными с сетевым контроллером.

Признаком перехода прибора в дежурный режим является мелодичный звуковой сигнал включения прибора.

4.4.3 Прибор переходит из дежурного режима в режим "Авария питания" при снижении напряжения на клеммах питания ниже 9 В. В этом режиме прибор продолжает выполнять свои основные функции, но выдает предупреждающие сигналы на индикаторы "Работа" и "Неисправность", выдает отрывистые звуковые сигналы на встроенный ЗС.

При увеличении напряжения на клеммах питания выше 11 В прибор автоматически переходит из режима "Авария питания" в дежурный режим.

Прибор анализирует напряжение на клеммах питания с интервалами времени в 15 с.

4.4.4 Прибор переходит из дежурного режима в режим ввода пароля при нажатии клавиш **в3** или **сн**. Более подробно работа прибора в данном режиме описана в п.5.5.2.

4.4.5 Прибор переходит из дежурного режима в режим оператора при наборе PIN-кода оператора на клавиатуре прибора. Более подробно работа прибора в данном режиме описана в п.5.6.

4.4.6 Прибор переходит из дежурного режима в режим администратора при наборе PIN-кода администратора на клавиатуре прибора. Более подробно работа прибора в данном режиме описана в п.5.7.

4.4.7 Прибор переходит из режима оператора в режим диагностики при нажатии клавиши 12. Более подробно работа прибора в данном режиме описана в п.5.8.

4.4.8 Прибор переходит в режим "Авария прибора" в случае обнаружения сбоя при тестировании программной памяти микроконтроллера. Тестирование программной памяти происходит каждый раз при включении питания прибора.

При переходе прибора в режим "Авария прибора":

- индикатор "РАБОТА" включается в прерывистом режиме;
- индикатор "НЕИСПРАВНОСТЬ" включается в прерывистом режиме;
- прочие индикаторы выключены;
- ЗС выключен.

Если при включении питания прибор переходит в режим "Авария прибора", необходимо обновить программу, прошитую в микроконтроллер. Для этого требуется:

1. Направить запрос в ЗАО НВП "Болид" с точным указанием версии прибора.
2. В ответ на запрос будет выслана программа "ORION_PROG.EXE" и электронный файл с прошивкой программы для микроконтроллера.
3. Через преобразователь интерфейсов "ПИ-ГР" или "С2000-ПИ" подключить прибор к персональному компьютеру.
4. Запустить программу "ORION_PROG.EXE" и включить питание прибора.
5. Следуя указаниям программы дождаться окончания обновления программы прибора.

Во время записи программы в прибор индикатор "ПОЖАР" должен прерывисто включаться; по окончании записи прибор должен перейти в режим технической готовности.

Таблица 7 Состояния индикатора "Работа" в различных режимах работы прибора

№	Режим прибора	Состояние индикатора
1	Режим технической готовности	Выключен
2	Дежурный режим	Непрерывно включен зеленым цветом
3	Ввод пароля	Переключение цвета свечения с красного на зеленый: 0,5 с – красный / 0,5 с – зеленый
4	Авария питания	Прерывистые включения желтым цветом: 0,125 с – включен / 0,875 с – выключен
5	Режим оператора, режим администратора	Переключение цвета свечения с красного на зеленый: 0,5 с – красный / 0,5 с – зеленый
6	Режим диагностики	Прерывистые включения красным цветом: 0,125 с – включен / 0,125 с – выключен
7	Авария прибора	Прерывистые включения индикаторов "Работа" и "Неисправность" красным цветом: 0,25 с – включен / 0,25 с – выключен

5 Использование изделия

5.1 Подготовка к использованию

5.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия:

- конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- прибор не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- конструкция прибора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания прибора;
- монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

5.1.2 Монтаж прибора:

- прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений;
- закрепить прибор на стене в удобном месте. Если прибор устанавливается в неохраняемом помещении, рекомендуется устанавливать его на высоте не менее 2,2 м от пола;
- монтаж прибора производится в соответствии с РД.78.145-92 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";
- произвести монтаж прибора и соединительных линий в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной в приложении В.

5.1.3 Подключение линий интерфейса RS-485.

Для подключения к сетевому контроллеру по магистральному интерфейсу RS-485 необходимо:

- контакты "A" и "B" подключить соответственно к линиям A и B интерфейса RS-485;
- подключить цепь "0B" прибора к аналогичной цепи предыдущего и последующего приборов в магистрали RS-485 (если приборы подключены к одному источнику питания, этого делать не обязательно);
- если прибор *не является крайним* в линии интерфейса (первый или последний), удалить перемычку ("джампер") на плате прибора. Перемычка находится в непосредственной близости от контактов "A" и "B" и подключает в цепь интерфейса оконечный резистор 620 Ом.

При прокладке провода интерфейса RS-485 рекомендуется соблюдать конфигурацию сети типа "шина" (соединять приборы в цепочку). Если из каких-либо соображений требуется сделать ответвление значительной протяженности (более 50 м) от общей магистрали RS-485 (например, для уменьшения длины кабеля), то в месте ответвления рекомендуется установить повторитель интерфейса "С2000-ПИ". Количество повторителей на одном сегменте RS-485 (количество ответвлений) – не более 10. Количество последовательно включенных повторителей "С2000-ПИ" (количество сегментов) – не ограничено.

5.1.4 Изменение начальной конфигурации прибора.

Если прибор будет эксплуатироваться вместе с другими приборами в составе ИСБ "Орион", то ему необходимо присвоить *的独特的* (отличный от других) сетевой адрес в диапазоне от 1 до 127. Для этого необходимо подключить этот прибор к сетевому контроллеру (*其他设备在任何时候都必须从接口断开*) и изменить сетевой адрес, например, с помощью программы "UPROG.EXE".

Для настройки прибора на конкретный вариант применения и оптимального использования возможностей прибора, возможно, потребуется изменить некоторые конфигурационные параметры.

Параметры конфигурации при поставке прибора имеют значения согласно таблицам 8, 9, 10.

Таблица 8 *Параметры прибора при заводской поставке*

№	Наименование параметра	Значение
1	Сетевой адрес	127
2	Длина пароля пользователя	4
3	Запрет сброса на заводские установки	Выкл.
4	Отключение сирены по паролю	Выкл.

Таблица 9 *Конфигурация ШС при заводской поставке*

Шлейфы сигнализации	Параметры конфигурации (см. примечание)																				
	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
8	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
11	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
12	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
14	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
15	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
17	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
18	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
19	4	0	1	0	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
20	7	60	1	30	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-

Примечания:

а) Цифрами обозначены следующие параметры:

- 1 - Тип ШС;
- 2 - Задержка взятия на охрану;
- 3 - Задержка анализа после сброса питания;
- 4 - Задержка перехода в тревогу/пожар;
- 5 - Задержка управления реле 1;
- 6 - Задержка управления реле 2;
- 7 - Задержка управления реле 3;
- 8 - Задержка управления реле 4;
- 9 - Задержка управления реле 5;
- 10 - Без права снятия;
- 11 - Автоперевзятие из невзятия;
- 12 - Автоперевзятие из тревоги;
- 13 - Контроль снятого ШС;
- 14 - Блокировка перезапроса пожарного ШС;
- 15 - Интегрирование 300 мс;
- 16 - Блокировка 10% отклонений;

- 17 - Управление реле 1;
- 18 - Управление реле 2;
- 19 - Управление реле 3;
- 20 - Управление реле 4;
- 21 - Управление реле 5.

б) Символ "+" в таблице обозначает, что данный параметр "включен", а символ "-" обозначает, что данный параметр "выключен".

Таблица 10 Параметры реле при заводской поставке

Наименование параметра	Номер реле				
	1	2	3	4	5
Программа управления	10	10	10	9	12
Время управления, с	8192	8192	8192	8192	120

ВНИМАНИЕ! Измененные параметры конфигурации вступают в силу только после перезапуска прибора по питанию.

5.2 Пожарная сигнализация

Прибор работает в режиме пожарной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 1, 2 или 3. При этом прибор обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим "На охране";
- режим "Снят с охраны";
- режим "Задержка взятия";
- режим "Невзятие";
- режим "Сработка датчика";
- режим "Тревога";
- режим "Внимание";
- режим "Пожар";
- режим "Неисправность".

Выдаваемые прибором извещения на индикаторы шлейфов и внутренний ЗС приведены в таблицах 11, 12.

5.2.1 Шлейф сигнализации находится в режиме "на охране", если перед этим он был взят на охрану и его сопротивление лежит в диапазоне нормы. Кратковременные нарушения взятого на охрану пожарного ШС на время менее 250 мс не приводят к переходу шлейфа в тревожный режим.

5.2.2 Если ШС имеет ненулевое значение параметра "Задержка взятия на охрану" при взятии, он переходит в режим "Задержка взятия". Нарушение данного ШС в течение времени задержки не приводит к переходу в тревожный режим.

5.2.3 По истечении времени задержки взятия, если сопротивление ШС находится в диапазоне нормы, шлейф перейдет в режим "На охране". Если время задержки истекло, а сопротивление ШС не вошло в диапазон нормы, шлейф перейдет в режим "Невзятие".

Если для данного ШС установлен параметр "Автоперевзятие из Невзятия", то шлейф автоматически возьмется на охрану и перейдет из режима "Невзятие" в режим "На охране", если его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы более 3 с.

5.2.4 При скачкообразном нарушении взятого на охрану пожарного ШС на время более 300 мс прибор фиксирует нарушение ШС и переводит его в один из следующих режимов:

- "Сработка датчика", если сработал один "дымовой" (нормально-разомкнутый) извещатель в ШС типа 1 или 2;
- "Внимание", если сработал один "тепловой" (нормально-замкнутый) извещатель в ШС типа 2 или 3;
- "Пожар", если одновременно сработали два "дымовых" или "тепловых" извещателя в ШС типа 1 или 3 соответственно;
- "Неисправность", если произошел обрыв или короткое замыкание ШС.

5.2.5 ШС типов 1 и 2 переходит из режима "На охране" в режим "Сработка датчика", в случае, если было зафиксировано срабатывание одного "дымового" извещателя. В этом случае прибор осуществляет перезапрос состояния ШС: сбрасывает сработавший извещатель и ожидает его повторного срабатывания. Если в течение 1 минуты в шлейфе повторно сработал извещатель, прибор переводит ШС в режим "Внимание", в противном случае (повторного срабатывания извещателя не произошло), прибор возвращает шлейф в режим "На охране".

Если для данного ШС установлен параметр конфигурации "Блокировка перезапроса пожарного ШС", он сразу перейдет в режим "Внимание".

5.2.6 Пожарные ШС переходят в режим "Внимание" при срабатывании одного извещателя. Длительность режима "Внимание" для каждого ШС ограничена временем "Задержки перехода в Тревогу/Пожар". Эта задержка позволяет дать время для оценки ситуации на объекте и, при необходимости, сбросить тревогу перед тем, как будет сформирован сигнал на включение средств пожарной автоматики.

По окончании режима "Внимание" шлейф переходит в режим "Пожар". Для ШС типов 1 и 3 переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен до окончания времени задержки, в случае, если прибор зафиксирует, что в шлейфе сработал еще один извещатель (имеется два или более сработавших извещателя).

Если "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" равна 255, для ШС типов 1 и 3 шлейф перейдет в "Пожар" только при срабатывании двух или более извещателей; ШС типа 2 будет оставаться в режиме "Внимание" до сброса тревоги.

В режиме "Внимание" прерывисто включается индикатор "Пожар": двойные вспышки по 0,125 с с частотой 1 Гц.

5.2.7 ШС переходит в режим "Пожар" при срабатывании двух извещателей в одном ШС типа 1 или 3 либо по окончании режима "Внимание". При переходе в режим "Пожар", среди прочих, активируется управление реле по программам 1...8, 33, 35.

Если для данного ШС установлен параметр "Автоперевзятие из тревоги", то шлейф автоматически возьмется на охрану и перейдет из режима "Пожар" в режим "Задержка взятия", если его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы дольше времени, равному численному значению параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", умноженному на 15 (в секундах).

В режиме "Пожар" прерывисто включается индикатор "Пожар": 0,125 с – включен, 0,125 с – выключен.

5.2.8 ШС переходит из режима "На охране" в режим "Неисправность" при обрыве или коротком замыкании проводников шлейфа. Если целостность шлейфа была восстановлена и его сопротивление находилось в диапазоне нормы в течение 3 с, шлейф автоматически возьмется на охрану и перейдет в режим "На охране".

В режиме "Неисправность" прерывисто включается индикатор "Неисправность": 0,125 с – включен / 0,875 с – выключен.

5.3 Охранная сигнализация

В зависимости от типа шлейфа сигнализации прибор позволяет работать в следующих режимах охранной сигнализации:

- обычная охранная сигнализация (тип шлейфа – 4);
- охранная сигнализация с контролем блокировки (тип шлейфа – 5);
- охранная сигнализация входной зоны (тип шлейфа – 7);
- тревожная сигнализация (тип шлейфа – 11).

Выдаваемые прибором извещения на индикаторы шлейфов и внутренний ЗС приведены в таблицах 11, 12.

5.3.1 Прибор работает в режиме обычной охранной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 4. При этом прибор обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим "На охране";
- режим "Снят с охраны";
- режим "Задержка взятия";

- режим "Невзятие";
- режим "Тревога проникновения".

5.3.1.1 Режимы "На охране", "Задержка взятия" и "Невзятие" аналогичны соответствующим режимам пожарных ШС и описываются в пп.5.2.1 - 5.2.3. При этом длительность кратковременных нарушений взятого на охрану охранного ШС, не приводящих к переходу шлейфа в тревожный режим, составляет:

- 50 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" выключен;
- 250 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" включен.

5.3.1.2 Шлейф переходит из режима "На охране" в режим "Тревога проникновения" в следующих случаях:

- время нарушения ШС более 70 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" выключен;
- время нарушения ШС более 300 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" включен;
- сопротивление ШС скачкообразно изменилось, более чем на 10%, если выключен параметр "Блокировка 10% отклонений";

При переходе в режим "Тревога проникновения", среди прочих, активируется управление реле по программам 1...8.

Если для данного ШС установлен параметр "Автоперевзятие из тревоги", то шлейф автоматически возьмется на охрану и перейдет из режима "Тревога проникновения" в режим "Задержка взятия", если его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы дольше времени, равному численному значению параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", умноженному на 15 (в секундах).

В режиме "Тревога проникновения" прерывисто включается индикатор "Тревога": 0,25 с – включен / 0,25 с – выключен.

5.3.2 Прибор работает в режиме охранной сигнализации с контролем блокировки, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 5. При этом прибор обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим "На охране";
- режим "Снят с охраны";
- режим "Задержка взятия";
- режим "Невзятие";
- режим "Тревога проникновения";
- режим "Короткое замыкание";
- режим "Тревога взлома".

5.3.2.1 Режимы "На охране", "Задержка взятия", "Невзятие", "Тревога проникновения" аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. пп. 5.3.1.1, 5.3.1.2).

5.3.2.2 ШС переходит из режима "Снят с охраны" в режим "Тревога взлома" при размыкании контактов датчика вскрытия корпуса извещателя на время более 300 мс.

При восстановлении целостности корпуса извещателя ШС возвращается в режим "Снят с охраны", при этом время восстановления составляет 15 с (контакты датчика вскрытия корпуса извещателя должны быть замкнуты).

5.3.2.3 ШС переходит из режима "снят с охраны" в режим "Короткое замыкание", при коротком замыкании проводников шлейфа на время более 300 мс.

При устранении замыкания ШС возвращается в режим "снят с охраны", при этом время восстановления составляет 3 с (сопротивление ШС должно находиться в диапазоне нормы).

5.3.3 Прибор работает в режиме охранной сигнализации входной зоны, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 7. При этом прибор обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим "На охране";
- режим "Снят с охраны";
- режим "Задержка взятия";
- режим "Невзятие";
- режим "Тревога входа"
- режим "Тревога проникновения".

5.3.3.1 Режимы "На охране", "Задержка взятия", "Невзятие" аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.1).

5.3.3.2 Шлейф переходит из режима "На охране" в режим "Тревога входной зоны" в следующих случаях:

- время нарушения ШС более 70 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" выключен;
- время нарушения ШС более 300 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" включен;
- сопротивление ШС скачкообразно изменилось, более чем на 10%, если выключен параметр "Блокировка 10% отклонений".

5.3.3.3 Шлейф переходит из режима "Тревога входной зоны" в режим "Тревога проникновения" по окончании времени "Задержки перехода в Тревогу/Пожар".

Режим "Тревога проникновения" аналогичен соответствующему режиму для ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.2).

5.3.4 Прибор работает в режиме тревожной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 11. При этом прибор обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим "На охране";
- режим "Снят с охраны";
- режим "Задержка взятия";
- режим "Невзятие";
- режим "Тихая тревога".

5.3.4.1 Режимы "На охране", "Задержка взятия", "Невзятие" аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.1).

5.3.4.2 Шлейф переходит из режима "На охране" в режим "Тихая тревога" в следующих случаях:

- время нарушения ШС более 70 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" выключен;
- время нарушения ШС более 300 мс, если параметр "Интегрирование 300 мс" включен;
- сопротивление ШС скачкообразно изменилось, более чем на 10%, если выключен параметр "Блокировка 10% отклонений".

Режим ШС "Тихая тревога" отображается только на внутренних световых индикаторах "1" – "20" прибора, влияет на реле, имеющее программу управления "ПЦН" (10) или "Старая тактика ПЦН" (16) (реле размыкается). Внутренний звуковой сигнализатор прибора не изменяет своего состояния.

Если для данного ШС установлен параметр "Автоперевзятие из тревоги", то шлейф автоматически возьмется на охрану и перейдет из режима "Тревога" в режим "Задержка взятия", если его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы дольше времени, равному численному значению параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", умноженному на 15 (в секундах).

Таблица 11 **Состояния индикаторов ШС в различных режимах**

№	Режим шлейфа		Состояние индикатора
1	На охране		Непрерывно включен зеленым цветом
2	Снят с охраны		Выключен
3	Задержка взятия	ШС в норме	Прерывистые включения зеленым цветом: 0,125 с – включен / 0,125 с – выключен
		ШС нарушен	Прерывистые включения желтым цветом: 0,125 с – включен / 0,125 с – выключен
4	Невзятие		Прерывистые включения зеленым цветом: 0,5 с – включен / 0,5 с – выключен
5	Сработка датчика		Переключение цвета свечения с красного на зеленый: 0,875 с – зеленый / 0,125 с – красный
6	Внимание		Прерывистые включения красным цветом: двойные вспышки по 0,125 с с частотой 1 Гц
7	Пожар		Прерывистые включения красным цветом: 0,125 с – включен / 0,125 с – выключен
8	Тревога, Тревога входной зоны, Тихая тревога		Прерывистые включения красным цветом: 0,25 с – включен / 0,25 с – выключен
9	Взлом корпуса		Прерывистые включения красным цветом: 0,125 с – включен / 0,875 с – выключен
10	Неисправность		Прерывистые включения желтым цветом: 0,125 с – включен / 0,875 с – выключен

Таблица 12 **Состояния встроенного ЗС в различных режимах ШС**

№	Режим шлейфа	Состояние индикатора
1	На охране	Выключен
2	Снят с охраны	Выключен
3	Задержка взятия	Выключен
4	Невзятие	Выключен
5	Сработка датчика	Выключен
6	Внимание	Прерывистый двухтональный сигнал
7	Пожар	Непрерывный двухтональный сигнал
8	Тревога	Прерывистый однотональный сигнал
9	Тревога входной зоны	Выключен
10	Тихая тревога	Выключен
11	Взлом корпуса	Частый прерывистый однотональный сигнал
12	Неисправность	Отрывистые однотональные сигналы

5.4 Технологическая сигнализация

Прибор позволяет контролировать и передавать сетевому контроллеру сообщения об изменении состояния различных технологических цепей, не имеющих отношения к охранной или пожарной сигнализации: состояние контактов устройств блокировки автоматических установок пожаротушения, датчиков массы, давления, потока, положения дроссельных заслонок, уровня жидкости и проч.

Для указанных целей в приборе используются шлейфы типов 6 (технологический) и 12 (программируемый технологический). Указанные шлейфы нельзя снять с охраны или взять под охрану – они постоянно контролируется прибором.

5.4.1 Технологические шлейфы типа 6 имеют два возможных режима (состояния): "Норма технологического ШС" и "Нарушение технологического ШС".

Шлейф переходит из режима "Норма технологического ШС" в режим "Нарушение технологического ШС", в случае, если время нарушения составляет не менее 300 мс.

Восстановление шлейфа (переход из режима "Нарушение технологического ШС" в "Норма технологического ШС") происходит автоматически, если его сопротивление находилось в пределах диапазона нормы в течение времени, равному "Задержке взятия на охрану".

При нарушении технологического ШС блокируется управление реле по ряду программ:

- 1...8 (программы общего назначения);
- 11 ("АСПТ");
- 12 ("Сирена");
- 33 ("АСПТ-1");
- 34 ("АСПТ-А");
- 35 ("АСПТ-А1").

Блокировка управления реле при нарушении технологического ШС подразумевает, что:

- реле не включится по заданной тактике, если технологический ШС уже нарушен;
- реле будет переведено в исходное состояние для данной программы, если оно управлялось на момент нарушения ШС.

При этом реле, управляемые по программам 1...8, 11 ("АСПТ") и 33 ("АСПТ-1"), включатся вновь при восстановлении технологического ШС, а реле, управляемые по программам 34 ("АСПТ-А") и 35 ("АСПТ-А1"), останутся выключенными.

5.4.2 Настраиваемые технологические ШС типа 12 имеют 5 различных состояний, определяемых пороговыми значениями сопротивлений ШС. Условное размещение состояний и положение пороговых значений между состояниями показано на рисунке 1.




Рисунок 1 Состояния и пороги переходов между состояниями программируемого технологического ШС

Пороговые значения сопротивлений, определяющие "границу перехода" между состояниями и коды самих состояний, программируются пользователем. Таким образом, оборудование, имеющее несколько состояний, и, соответственно, несколько контактных групп на выходе, можно контролировать с помощью одного ШС, включая контактные группы в ШС с различными добавочными или шунтирующими резисторами. Также можно контролировать данный ШС на обрыв и короткое замыкание.

Звуковая и световая сигнализация на приборе, а также управление реле определяются состояниями, которые принимает данный ШС. Смена состояний программируемого технологического ШС определяется только изменением сопротивления ШС и никак не зависит от других параметров ШС, а также от команд сетевого контроллера. Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 300 мс. Если ШС переходит в такое состояние, как "Взят", "Снят", "Норма технологического ШС" или какое-либо "Восстановление...", то время интегрирования данного состояния (время восстановления) равно "Задержке взятия на охрану".

Коды состояний программируемого технологического ШС перечислены в таблице 11.

Таблица 11 Коды состояний программируемого технологического ШС

Код состояния	Состояние	Код состояния	Состояние
1	Взятие зоны на охрану	32	Авария сети 220В
3	Неудачное взятие зоны	33	Нарушение-2 технологического ШС
5	Тревога проникновения	34	Понижение уровня жидкости
6	Снятие зоны с охраны	35	Уровень жидкости в норме

11	Тревога взлома корпуса	36	Повышение уровня жидкости
12	Восстановление корпуса	37	Аварийное повышение уровня жидкости
14	Неисправность источника питания	38	Повышение температуры
15	Восстановление источника питания	39	Температура в норме
16	Обрыв ШС	40	Понижение температуры
17	Короткое замыкание ШС	41	Авария аккумуляторной батареи
18	Сработка извещателя	42	Восстановление аккумуляторной батареи
19	Внимание. Опасность пожара!	43	Требуется обслуживание
20	Пожар	44	Понижение давления
21	Восстановление технологического ШС	45	Давление в норме
22	Нарушение технологического ШС	46	Повышение давления
23	Тихая тревога	47	Аварийное повышение давления
24	Тревога входной зоны	48	Сработка СДУ
25	Задержка взятия	49	Восстановление пожарного оборудования
31	Восстановление сети 220В	50	Неисправность пожарного оборудования

5.4.2.1 При программировании граничных значений состояний ШС типа 12 необходимо точно знать, в каких диапазонах будет находиться сопротивление ШС. Так как на практике зачастую это сложно знать заранее, то сопротивление ШС можно вычислить по значению измеряемого прибором сопротивления ШС в единицах АЦП, по формуле:

$$R_{\text{шс}} = \frac{270}{\text{АЦП}} - 1, [\text{кОм}].$$

Где $R_{\text{шс}}$ – сопротивление шлейфа;

АЦП – измеренное прибором сопротивление в единицах АЦП.

Данная формула позволяет с достаточной точностью вычислять значения сопротивлений шлейфа в диапазоне от 0,1 кОм до 50 кОм.

5.5 Взятие ШС на охрану и снятие с охраны

Прибор позволяет брать шлейфы на охрану и снимать их с охраны следующими способами:

- пошлейфное взятие (снятие) непосредственным нажатием на клавишу шлейфа;
- взятие (снятие) группы ШС, объединенных одним паролем пользователя;
- общее или пошлейфное взятие (снятие) командами от сетевого контроллера.

5.5.1 *Ручное пошлейфное взятие или снятие (взятие или снятие одного выбранного ШС)* возможно только в случае, если выбранный шлейф не входит ни в один из паролей пользователей. В этом случае взятие или снятие ШС осуществляется простым нажатием на клавишу с номером выбранного ШС.

Если шлейф был снят с охраны, то при нажатии клавиши шлейфа прибор предпримет попытку взять шлейф на охрану. Во всех прочих случаях прибор снимет шлейф с охраны.

Если для данного ШС установлен параметр "Без права снятия с охраны", то шлейф можно только заново взять на охрану, если он находился в любом другом режиме, отличном от режима "На охране".

Если нажатие клавиши шлейфа сопровождается длинным квотирующим сигналом, прибор информирует о том, что непосредственное управление шлейфом невозможно – вероятно шлейф принадлежит одному из паролей пользователей.

5.5.2 Если в энергонезависимую память прибора занесен хотя бы один пароль пользователя, пользователю предоставляется возможность взять или снять всю группу ШС, принадлежащих данному паролю. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать клавишу $\boxed{\text{вз}}$ или $\boxed{\text{сн}}$. Индикатор "Работа" должен перейти в режим переключающего свечения с зеленого на красный.

- 2) Ввести пароль пользователя (длинный квитирующий сигнал при вводе последней цифры пароля означает, что пароль введен неверно или такого пароля нет в памяти прибора).
- 3) При вводе последней цифры пароля остаются подсвеченными индикаторы только тех ШС, которые относятся к введенному паролю (шлейфы, снятые с охраны подсвечиваются красным цветом).
- 4) Нажатием кнопки **вз** все шлейфы группы берутся на охрану.
- 5) Нажатием кнопки **сн** все шлейфы группы снимаются с охраны.
- 6) Если необходимо отменить действие набранного пароля, без взятия или снятия группы шлейфов, следует нажать кнопку **С**.

Если нет необходимости брать или снимать всю группу шлейфов целиком, можно взять или снять один или несколько шлейфов простыми нажатиями на клавиши с номерами ШС.

Если введенный пароль обладает только правами на взятие того или иного ШС, то шлейф нельзя будет снять с охраны, можно только заново взять его на охрану.

Если пароль обладает правами только на снятие того или иного ШС, то шлейф нельзя будет взять на охрану, можно только снять его с охраны.

5.5.3 Прибор позволяет сетевому контроллеру брать на охрану и снимать с охраны любые шлейфы, за исключением тех, у которых установлен параметр "Без права снятия с охраны".

5.6 Режим оператора

Режим оператора предназначен для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и настройку прибора. Прибор переходит в режим оператора при наборе PIN-кода оператора, при этом становятся доступны следующие функции:

- сброс сетевого адреса прибора;
- включение режима диагностики;
- изменение пароля оператора;
- сброс настроек прибора на заводские установки.

5.6.1 Переход в режим оператора выполняется в следующей последовательности:

- 1) Нажать клавишу **вз** или **сн**. Индикатор "Работа" должен перейти в режим переключающего свечения с зеленого на красный.
- 2) Ввести пароль оператора.
Длина пароля составляет 6 цифр, значение при заводской поставке: 123456. Длинный квитирующий сигнал при вводе последней цифры пароля означает, что пароль введен неверно. Правильный ввод пароля прибор квитирует мелодичным сигналом.
- 3) При вводе последней цифры пароля подсвечиваются красным цветом индикаторы ШС 11, 12, 13, 14.

Выбор необходимой настройщику функции производится клавишами шлейфов, подсвеченных красным цветом:

- **11** – сброс сетевого адреса прибора;
- **12** – включение режима диагностики;
- **13** – изменение пароля оператора;
- **14** – сброс на заводские установки.

Выход из режима оператора осуществляется при нажатии кнопки **С** либо по тайм-ауту в 30 с, с момента последнего нажатия на любую клавишу. Выход из режима оператора сопровождается мелодичным сигналом.

После сброса сетевого адреса прибора при окончании режима диагностики, по окончании изменения пароля, прибор вновь возвращается к выбору функций оператора.

5.6.2 Для сброса сетевого адреса необходимо дважды нажать клавишу 11. При первом нажатии индикатор ШС 11 переходит в прерывистый режим свечения, при втором нажатии на клавишу 11 сетевому адресу присваивается значение 127.

5.6.3 Для перехода в режим диагностики необходимо нажать клавишу 12. При входе и при выходе из режима диагностики прибор исполняет мелодию "Чижик-пыхик".

Более подробно режим диагностики описывается в п.5.8.4.

5.6.4 Для изменения пароля оператора необходимо нажать клавишу 13. После нажатия клавиши прибор ожидает ввода нового 6-значного PIN-кода. Индикатор ШС 13 при этом находится в прерывистом режиме свечения.

После ввода последней 6-й цифры новый пароль сохраняется в энергонезависимой памяти прибора.

5.6.5 Для сброса всех текущих настроек прибора на заводские установки необходимо дважды нажать клавишу 14. При первом нажатии индикатор ШС 14 переходит в прерывистый режим свечения, при втором нажатии на клавишу 14 происходит сброс текущих настроек на значения, указанные в таблицах 8, 9, 10.

Значения PIN-кодов оператора и администратора после сброса на заводские установки: 123456 и 000000 соответственно.

Признаком того, что сброс на заводские установки прошел успешно, является мелодия "Подмосковные вечера", исполняемая прибором. По окончании сброса прибор перезапускается, переходя в режим технической готовности.

5.7 Режим администратора

Режим администратора предназначается для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на охраняемом объекте. Прибор переходит в режим администратора при наборе PIN-кода администратора, при этом становятся доступны следующие функции:

- ввод новых и изменение прав существующих паролей пользователей;
- изменение кода паролей пользователей;
- удаление всех паролей пользователей;
- изменение пароля администратора.

5.7.1 Переход в режим администратора выполняется в следующей последовательности:

1) Нажать клавишу **вз** или **сн**. Индикатор "Работа" должен перейти в режим переключающего свечения с зеленого на красный.

2) Ввести пароль администратора.

Длина пароля составляет 6 цифр, значение при заводской поставке: 000000.

Длинный квотирующий сигнал при вводе последней цифры пароля означает, что пароль введен неверно. Правильный ввод пароля прибор квотирует мелодичным сигналом.

3) При вводе последней цифры пароля подсвечиваются зеленым цветом индикаторы ШС 11, 12, 13, 14.

Выбор необходимой администратору функции производится клавишами шлейфов, подсвеченных зеленым цветом:

- **11** – ввод новых и изменение прав существующих паролей пользователей;
- **12** – изменение кода паролей пользователей;
- **13** – удаление всех паролей пользователей;
- **14** – изменение пароля администратора.

Выход из режима администратора осуществляется при нажатии кнопки **С** либо по таймауту в 30 с, с момента последнего нажатия на любую клавишу. Выход из режима сопровождается мелодичным сигналом.

После завершения каждого из перечисленных действий прибор вновь возвращается к выбору функций администратора.

5.7.2 Каждый пароль пользователя может объединять в одну группу любое количество шлейфов сигнализации. При этом паролю могут быть присвоены следующие права, позволяющие управлять каждым ШС, входящим в группу: право на взятие/снятие, без права снятия, без права взятия. ШС не входит в группу пароля, если пароль не имеет на этот шлейф ни одного из перечисленных прав.

Для изменения прав произвольного пароля пользователя необходимо нажать кнопку 11. После нажатия клавиши прибор ожидает ввода пароля пользователя. Индикатор ШС 11 при этом находится в прерывистом режиме свечения.

По окончании ввода последней цифры PIN-кода прибор подсвечивает группу шлейфов, относящихся к данному паролю. При этом права пароля обозначаются характером свечения индикаторов ШС. Соответствие режима включения индикатора ШС правам пароля на данный ШС приводится в таблице 12.

Таблица 12 *Соответствие прав пароля режиму включения индикатора ШС*

Права пароля	Режим включения индикатора ШС
Взятие/снятие	Переключение с красного на зеленый
Только взятие	Прерывистый красный
Только снятие	Прерывистый зеленый
Нет прав	Выключен

Права пароля последовательно переключаются при каждом нажатии на клавишу шлейфа.

Если был введен новый пароль (пароль, код которого отсутствует в памяти прибора), прибор по умолчанию присваивает ему право на взятие/снятие всех шлейфов сигнализации (индикаторы всех ШС будут переключаться с красного на зеленый).

Выход из режима изменения прав пользовательских паролей с сохранением сделанных изменений осуществляется нажатием кнопки **вз**, без сохранения изменений – кнопкой **с**.

5.7.3 Для изменения кода любого существующего пароля пользователя необходимо нажать кнопку 12. После нажатия кнопки прибор ожидает ввода пароля пользователя. Индикатор ШС 12 при этом находится в прерывистом режиме свечения.

Если после ввода последней цифры PIN-кода прибор выдал длинный квотирующий сигнал, то введен неверный пароль; если короткий двойной квотирующий сигнал – пароль введен верно и можно вводить новый код пароля. После окончания ввода нового кода пароля прибор автоматически возвращается к выбору функций администратора.

5.7.4 Для удаления всех пользовательских паролей необходимо дважды нажать на кнопку 13. При первом нажатии индикатор ШС 13 переходит в прерывистый режим свечения, при втором нажатии на клавишу 13 прибор удаляет из памяти все пароли пользователей.

5.7.5 Для изменения пароля администратора необходимо нажать клавишу 14. После нажатия клавиши прибор ожидает ввода нового 6-значного PIN-кода. Индикатор ШС 14 при этом находится в прерывистом режиме свечения.

После ввода последней 6-й цифры новый пароль сохраняется в энергонезависимой памяти прибора.

5.8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию включают в себя:

- проверку внешнего состояния прибора;
- проверку работоспособности согласно разделу 5.8.3 настоящего руководства;
- проверку надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

5.8.1 Настоящая методика предназначена для проверки работоспособности изделия при входном контроле и при эксплуатации на охраняемом объекте. Проверку проводит эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора.

Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

5.8.2 Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха – $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха – (45 - 80) %;
- атмосферное давление – (630 – 800) мм рт. ст., (84 - 106,7) кПа.

5.8.3 Схема подключения прибора к общему проводу прибора приведена в приложении Г. Время проверки технического состояния одного прибора не более 10 мин.

Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключенном питании прибора.

Проверку общего функционирования прибора проводить в следующей последовательности:

- а) подать питание на прибор;
- б) внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал "Включение";
- в) проконтролировать ток потребления прибора, он не должен превышать значений, указанных в п.2.8;
- г) проконтролировать отображение пультом "С2000" событий об обнаружении прибора, "Сбросе" прибора и вскрытии корпуса прибора.

5.8.4 Проверка работы в режиме "Диагностика".

Перед проведением "Диагностики" необходимо отключить от реле прибора исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо!

Включение режима "Диагностика" осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Нажать клавишу **в3** или **сн**;
- 2) Ввести пароль оператора (6 цифр);
- 3) Нажать клавишу **12**.

Прибор должен проиграть первую часть мелодии "Чижик-прыжик", а индикатор "Работа" должен перейти в режим прерывистого свечения красным цветом.

Затем выключается и начнут поочередно включаться все реле прибора с интервалом времени в 3 с.

Одновременно с включением 1-го реле индикаторы ШС1 – ШС10 включаются зеленым цветом, индикаторы ШС11 – ШС20 – выключаются, на 3 с отключится напряжение на шлейфах.

Одновременно с включением 2-го реле выключается реле 1, а индикаторы ШС11 – ШС20 включаются зеленым цветом.

Одновременно с включением 3-го реле выключается реле 2, а индикаторы ШС1 – ШС10 включаются красным цветом.

Одновременно с включением 4-го реле выключается реле 3, а индикаторы ШС11 – ШС20 также включаются красным цветом.

Одновременно с включением 5-го реле выключается реле 4, включаются индикаторы "Тревога", "Пожар", "Неисправность".

Через 3 с после включения реле 5 прибор проигрывает окончание мелодии "Чижик-прыжик" и автоматически выйдет из режима "Диагностика".

5.8.5 Проверка ШС:

- 1) При отключенном шлейфе (отключенном оконечном резисторе) измерить напряжение на первом ШС. Напряжение должно быть в диапазоне от 26,5 до 27,5 В;
- 2) Подключить к ШС1 оконечный резистор 4,7 кОм и считать значение АЦП по ШС1 с помощью пульта "С2000", для чего:
 - в меню управления пульта выбрать пункт "ЧИТАТЬ АЦП";
 - ввести адрес прибора (заводское значение адреса – 127) или выбрать прибор в списке подключенных с помощью кнопок "**▲**" и "**▼**" пульта;
 - ввести номер ШС – "1".

Значение, выдаваемое пультом должно быть в пределах 46 ... 50.

- 3) Повторить действия по п. 2) для ШС2 – ШС20.

6 Хранение

6.1 Хранение прибора в потребительской таре соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2 В помещениях для хранения прибора не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6.3 Срок хранения прибора в упаковке без переконсервации не более 6 месяцев.

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование упакованных приборов производится любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

1) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" / М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М.: Транспорт, 1984;

2) "Правила перевозки грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985;

3) "Технические условия погрузки и крепления грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1988;

4) "Правила перевозки грузов" / М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

5) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР" / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75. - М.: МГА, 1975;

6) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении" / М-во мор. флота РСФСР - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1985;

7) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов" / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87. - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990.

7.2 Условия транспортирования прибора соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Срок переконсервации прибора не более 6 месяцев.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

9 Сведения о сертификации изделия

9.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М" АЦДР.425533.017 соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00574, выданный органом по сертификации ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, 143900, Московская область, Балашихинский район, пос. ВНИИПО, д. 12;

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.B00568, выданный органом по сертификации ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, 143900, Московская область, Балашихинский район, пос. ВНИИПО, д. 12;

9.2 Производство приборов имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 № РОСС RU.ИК32.К00028, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества "Стандарт-серти", 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40.



10 Сведения об изготовителе


ЗАО НВП "Болид", 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: (495) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru <http://www.bolid.ru>.

Приложение А


Внешний вид прибора



- 1 – крышка;
2 – основание;
3 – выдвижная панель;


Приложение Б

Структурная схема приборов "Сигнал-20М"




Приложение В

Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20М" при эксплуатации



Приложение Г

Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20М" при общей проверке



A1 - пульт контроля и управления "С2000";

A2 - источник питания 12 В, 2 А;

A3 - прибор "Сигнал-20М" ;

HL1...HL5 - индикатор единичный АЛ307К;


PA1 - амперметр;

R1...R5 - резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10%.

Приложение Д

Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации

Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)




Rд – добавочный резистор;
Rок – оконечный резистор 4,7 кОм;
И1 – дымовой пожарный извещатель

Номиналы добавочных резисторов для различных извещателей

Таблица 13


	ИП212-3СУ	ИП212-26	ИП212-41М	ИП212-44	ИП212-45	ИП212-46	ИП212-54Т (5,5 мА)
Rд, кОм	2,2	1,5	2,2	1,5	2,2	2,2	0
	ИП212-58	ИП212-78	2151Е	2100	ИП101-1А	Извещатели с выходом типа "сухой контакт"	
Rд, кОм	1,5	2,2	2,2	2,2	2,4		3,0

Тип 2 (пожарный комбинированный ШС)




И1 – дымовой извещатель;
И2 – тепловой извещатель;
Rд = 0 для ИП212-3СУ, ИП212-26 и проч.;
Rд = 510 Ом для ИП101-1А, ИПР513-3;
Rш = 8,2 кОм;
Rок = 4,7 кОм

Тип 4 (охранный ШС)




И1 – нормально-разомкнутый охранный извещатель;
И2 – нормально-замкнутый охранный извещатель;
Rок = 4,7 кОм

Тип 3 (пожарный тепловой ШС с определением двойной сработки)



И2 – тепловой извещатель;
Rш = 4,7 кОм;
Rок = 4,7 кОм

Тип 5 (охранный с контролем блокировки)




K1 – контакт блокировки корпуса;
K2 – контакт извещателя

Приложение Д

(продолжение)

Схема подключения дымовых извещателей, тип шлейфа 1



И1 - дымовые извещатели (см. таблицу 13);

Схема подключения дымовых и тепловых извещателей, тип шлейфа 2






Схема подключения тепловых извещателей, тип шлейфа 3




И2 - тепловые извещатели (ИП103-5, ИП109-1, ИП103-4 и др.);

Схема подключения охранных извещателей "Фотон-СК", тип шлейфа 5




Подключение извещателей ИПР-ЗСУ


Имитация дымового датчика



Имитация теплового датчика



Подключение извещателей ИПР 513-3



11 Свидетельство о приемке и упаковывании

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП "Болид".

OTK

MII

ФИО

год, число, месяц