

Средство обнаружения
«Бирюса-М»

Техническое описание и руководство по эксплуатации

КМЛА.425112.001 ТО

Содержание

Введение	4
1 Описание работы СО	5
1.1 Назначение СО	5
1.2 Технические характеристики СО	5
1.3 Состав СО	5
1.4 Устройство и работа СО «Бирюса-М»	6
1.5 Описание конструкции	8
2 Монтаж, пуск, регулировка и обкатка СО	11
2.1 Меры безопасности	11
2.2 Подготовка к монтажу	11
2.2.1 Правила распаковывания и осмотра СО	11
2.2.2 Требования к месту монтажа	11
2.2.3 Требования к сигнальному ограждению	12
2.3 Монтаж СО	12
2.3.1 Общие требования к монтажу	12
2.3.2 Электромонтаж СО	12
2.4 Подготовка СО к работе, наладка и пуск СО	15
2.4.1 Подготовка СО к работе	15
2.4.2 Наладка и пуск СО	16
2.5 Обкатка СО	16
2.6 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения	17
3 Техническое обслуживание	18
3.1 Общие указания	18
4 Хранение	18
5 Транспортирование	19
6 Перечень принятых сокращений	19
Приложение. Измерение параметров СЗ	20

Настоящее техническое описание КМЛА.425112.001 ТО предназначено для изучения средства обнаружения «Бирюса–М» (далее по тексту СО) и содержит сведения о назначении, составе, технических характеристиках, принципе действия, устройстве изделия, требования к монтажу, пуску, обкатке средства обнаружения, а, также, порядок технического обслуживания изделия.

1. Описание работы СО

1.1. Назначение СО

1.1.1. СО «Бирюса-М» предназначено для контроля проволочного сигнализационного заграждения (далее по тексту СЗ), соответствующего требованиям проекта «Балхаш-М».

1.1.2. СО «Бирюса-М» формирует сигнал тревоги в виде размыкания цепи шлейфа сигнализации на время не менее 3 с. при:

- замыкании любых двух соседних нитей СЗ;
- обрыве любой нити СЗ;
- подаче сигнала дистанционного контроля (ДК);
- неисправности блоков;
- попытке вскрытия блоков;
- изменении условий эксплуатации при воздействии внешних климатических или других факторов в степени, препятствующей нормальному функционированию;
- пропадании напряжения электропитания или снижении его величины.

1.1.3. Электропитание СО осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 27В, работоспособность СО сохраняется при напряжении электропитания в диапазоне от 23 до 30В.

Амплитуда пульсаций питающего напряжения – до 0,5 В в пределах указанного диапазона напряжений.

1.1.4. Конструктивное исполнение блоков СО – пыле-брызгозащищённое (IP56, IP66).

1.1.5. Условия эксплуатации СО:

- диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50°С;
- диапазон предельных температур от минус 60 до плюс 65°С;
- относительная влажность воздуха 98% при температуре 25°С.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Технические характеристики СО приведены в таблице 1.1.

1.3. Состав СО

1.3.1. В состав СО «Бирюса-М» входят:

- блок контрольно-измерительный (БКИ) КМЛА.468213.001;
- блок грозозащиты (БГр) КМЛА.426439.002;

- кабель КМЛА.685621.004.

1.4. Устройство и работа СО «Бирюса-М»

1.4.1. СО «Бирюса-М» представляет собой электроконтактный датчик, работающий совместно с проволочным СЗ, регистрирующий обрывы нитей СЗ и замыкания соседних нитей, образующееся при попытке преодолеть СЗ.

1.4.2. Функциональная схема СО представлена на рисунке 1.4.1. Блок контрольно-измерительный (далее по тексту БКИ) вырабатывает зондирующие импульсы (далее по тексту ЗИ) амплитудой не менее 70В. Через блок грозозащиты (далее по тексту БГр) ЗИ подаются на СЗ. Микроконтроллер, входящий в БКИ, измеряет параметры импульсов и сравнивает их с пороговыми значениями, записанными в его памяти. При выходе параметров импульсов за данные пороговые значения, что происходит при обрыве или замыкании нитей СЗ, СО вырабатывает сигнал тревоги.

1.4.3. При подаче сигнала высокого уровня на вход ДК (сигнал ДК) не менее чем на 0,5с, БКИ перестает выдавать ЗИ, и, не менее чем через 1,5с, выдается сигнал тревоги длительностью 4с.

1.4.4. При снятии крышки БКИ или открывании крышки БГр происходит размыкание цепи шлейфа сигнализации. При этом выдачу сигнала тревоги (при контрольных сработках) можно проконтролировать по светодиодам 1 и 2 БКИ.

1.4.5. После установки крышки БКИ на место, СО переходит в дежурный режим.

1.4.6. СО содержит встроенную грозозащиту как со стороны ССОИ, так и со стороны СЗ.

Схема грозозащиты со стороны ССОИ обеспечивает защиту цепей от наводок при грозе напряжением до 900В.

Схема грозозащиты со стороны СЗ выполнена по 3х каскадной схеме, и обеспечивает защиту цепей от наводок при грозе напряжением до 6кВ. Две первые ступени грозозащиты (газовые разрядники и варисторы) вынесены в БГр в виде кассет грозозащиты, третья ступень (ограничительные диоды) входит в состав БКИ.

Таблица 1.1. Технические характеристики СО «Бирюса-М»

Наименование характеристик	Значение
Протяженность одного охраняемого участка, м	от 6 до 500
Число охраняемых одним комплектом участков	2
Сопротивление шлейфа при обрыве нитей, Ом, не менее	1500
Сопротивление изоляции и утечки, Ом, не менее	70
Переходное сопротивление замыкания нитей, Ом, не более	30
Напряжение электропитания, В	от 23 до 30
Потребляемый ток, мА, не более	30
Время замыкания или обрыва, с, не менее	1,5
Время готовности после включения питания, с, не более	20
Время восстановления в дежурный режим после длительного нарушения состояния СЗ, с, не более	20
Амплитуда напряжения зондирующих импульсов, В	от 75 до 85
Параметры выходного сигнала тревоги, коммутируемого по цепи шлейфа сигнализации: – длительность (увеличение сопротивления между выводами 5, 6 и 14, 15 БКИ с (6,2+0,62) кОм до величины более 1 Мом), или увеличение сопротивления между выводами 5, 7 и 13, 15 БКИ с 0 до величины более 1 МОм, с, не менее – ток, постоянный или переменный, мА, не более – амплитуда напряжения, В, не более	3 250 36
Параметры сигнала ДК15: – длительность, с, не менее – напряжение постоянного тока, В – ток потребления по цепи ДК, мА, не более	0,5 от 23 до 30 5
Параметры сигнала ДК5: – длительность, с, не менее – напряжение постоянного тока, В – ток потребления по цепи ДК, мА	0,5 5 менее 1
Габаритные размеры БКИ, мм, не более	240x190x90
Габаритные размеры БГр, мм, не более	200x200x120
Масса блоков БКИ и БГр, кг, не более	3,5




Рисунок 1.4.1. Функциональная схема СО «Бирюса-М».

1.5. Описание конструкции

Внешний вид БКИ представлен на рисунке 1.5.1.

Несущим элементом конструкции является пластмассовый корпус, закрывающийся крышкой. Крышка крепится к корпусу четырьмя винтами. На нижней стенке корпуса расположены гермовводы для ввода в корпус соединительных кабелей. На боковой стенке корпуса имеется клемма заземления. Внутри корпуса установлены дроссели, трансформаторы, печатная плата, на которой установлены коммутационные колодки для внешних подключений (под винт) и геркон контроля вскрытия.

Крепление корпуса к стойке осуществляется через переходные пластины, которые крепятся к корпусу винтами типа «саморез».

Внешний вид БГр представлен на рисунке 1.5.2.

Несущим элементом конструкции является металлический корпус, закрывающийся крышкой, крепящейся к корпусу на петлях. Фиксация крышки в закрытом состоянии осуществляется с помощью встроенного замка. На нижней стенке корпуса расположены гермовводы для ввода в корпус соединительных кабелей. На боковой стенке корпуса имеется клемма заземления. Внутри корпуса установлены кассеты грозозащиты и плата индикации. На всех платах установлены коммутационные колодки для внешних подключений (под винт).

Крепление корпуса к стойке осуществляется через переходные пластины, которые крепятся к задней стенке корпуса винтами М5.




Рисунок 1.5.1. Внешний вид блока контрольно-измерительного (БКИ).
Крышка не показана.




Рисунок 1.5.2. Внешний вид блока грозозащиты (БГр). Крышка не показана.

2. Монтаж, пуск, регулировка и обкатка СО

2.1. Меры безопасности

2.1.1. К работе с СО допускается персонал, прошедший специальное обучение, получивший удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности.

2.1.2. Все работы по монтажу и наладке СО должны производиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности. Лица, производящие монтаж и наладку, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и изучить настоящее описание.

2.1.3. Монтаж и подключение проводов к БКИ и БГр необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

2.1.4. Величина сопротивления заземления, R_z , должна быть не более 40 Ом ($R_z \leq 40 \text{ Ом}$).

2.1.5. Все виды работ с СО во время грозы запрещаются.

2.2. Подготовка к монтажу

2.2.1. Правила распаковывания и осмотра СО

2.2.1.1. Перед вскрытием упаковки убедиться в её целостности и наличии пломб ОТК.

2.2.1.2. При вскрытии упаковки исключить попадание пыли, атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на СО.

2.2.1.3. Проверить комплектность СО и соответствие заводских номеров указанным в паспортах на СО.

2.2.2. Требования к месту монтажа

2.2.2.1. СО, совместно с СЗ предназначен для установки на равнинной и среднепересеченной местности.

2.2.2.2. СЗ может быть установлено на грунтах следующих типов:

- а) глинистых;
- б) песчаных;
- в) скальных и полускальных;

г) на заболоченных участках

2.2.3. Требования к сигнальному ограждению

2.2.3.1. СЗ, работающие совместно с СО, должны соответствовать конструктивным требованиям проекта «Балхаш-М».

2.2.3.2. СЗ, работающие совместно с СО, должны иметь следующие электрические параметры:

- сопротивление нити (четной или нечетной), R_n , не более 120 Ом
- разность сопротивления нитей не более 70 Ом
- сопротивление изоляции, $R_{из}$ не менее 70 Ом
- сопротивление утечки, $R_{ут}$ не менее 70 Ом
- переходное сопротивление контакта в точке замыкания, $R_{кз}$ не более 30 Ом

2.3. Монтаж СО

2.3.1. Общие требования к монтажу

2.3.1.1. Размещение СО на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

2.3.1.2. Технологическая последовательность монтажных операций определяется исходя из удобств их проведения.

2.3.1.3. Установка составных частей СО должна обеспечивать свободный доступ к элементам крепления.

2.3.1.4. На кабель, в местах прохождения сальниковых вводов, при необходимости, намотать ленту ПВХ.

2.3.2. Электромонтаж СО

2.3.2.1. Подключение СО производить в соответствии с таблицами 2.1, 2.2.

Таблица 2.1 – Назначение контактов БКИ.

№ контакта	Обозначение	Описание
1	Загр1:1	Верхняя нечетная нить первого фланга
2	Загр1:2	Верхняя четная нить первого фланга
3	Загр1:23	Нижняя нечетная нить первого фланга
4	Загр1:24	Нижняя четная нить первого фланга
5	Я1	Якорь выходного реле первого фланга
6	Р61	Нормально-замкнутый контакт выходного реле первого

		фланга с Rб=6,2кОм
7	Нз1	Нормально-замкнутый контакт выходного реле первого фланга (без Rб=6,2кОм)
8	Общ	Минусовой вывод питания
9	Общ	Минусовой вывод питания
10	+Уп	Плюсовой вывод питания
11	ДК5	Дистанционный контроль (5В)
12	ДК15	Дистанционный контроль (15В)
13	Нз2	Нормально-замкнутый контакт выходного реле второго фланга (без Rб=6,2кОм)
14	Rб2	Нормально-замкнутый контакт выходного реле второго фланга с Rб=6,2кОм
15	Я2	Якорь выходного реле второго фланга
16	Г1	Выход 1 на геркон БГр
17	Г2	Выход 2 на геркон БГр
18	И1	Выход индикации первого фланга на БГр
19	И2	Выход индикации второго фланга на БГр
20	Загр2:1	Верхняя нечетная нить второго фланга
21	Загр2:2	Верхняя четная нить второго фланга
22	Загр2:23	Нижняя нечетная нить второго фланга
23	Загр2:24	Нижняя четная нить второго фланга

Таблица 2.2 – Назначение контактов БГр.

№ контакта	Обозначение	Описание
A1:1	Вых.1	Выход на верхнюю нечетную нить С3 первого фланга
A1:2	Вых.2	Выход на нижнюю четную нить С3 первого фланга
A1:4	Вх.2	Вход с контакта 4 (Загр1:24) БКИ
A1:5	Вх.1	Вход с контакта 1 (Загр1:1) БКИ
A2:1	Вых.1	Выход на верхнюю четную нить С3 первого фланга
A2:2	Вых.2	Выход на нижнюю нечетную нить С3 первого фланга
A2:4	Вх.2	Вход с контакта 3 (Загр1:23) БКИ
A2:5	Вх.1	Вход с контакта 2 (Загр1:2) БКИ
A3:1	Вых.1	Выход на верхнюю нечетную нить С3 второго фланга
A3:2	Вых.2	Выход на нижнюю четную нить С3 второго фланга
A3:4	Вх.2	Вход с контакта 23 (Загр2:24) БКИ
A3:5	Вх.1	Вход с контакта 20 (Загр2:1) БКИ
A4:1	Вых.1	Выход на верхнюю четную нить С3 второго фланга
A4:2	Вых.2	Выход на нижнюю нечетную нить С3 второго фланга
A4:4	Вх.2	Вход с контакта 22 (Загр2:23) БКИ
A4:5	Вх.1	Вход с контакта 21 (Загр2:2) БКИ
A5:1	Г1	Вывод 1 геркона
A5:2	Г2	Вывод 2 геркона
A5:3	И1	Вывод индикации первого фланга
A5:4	И2	Вывод индикации второго фланга

2.3.2.2. Электромонтаж СО производить в соответствии с рисунком 2.1.

2.3.2.3. Подключение цепи ДК5 должно осуществляться проводником длиной не более 40м.

2.3.2.4. Вариант подключения СО «Бирюса-М» к блоку линейному системы «Антарес-512» приведен на рисунке 2.2.

2.3.2.5. Подключение СО «Бирюса-М» к линейному оборудованию комплекса «ГОБИ» приведено на рисунке 2.3.

2.3.2.6. Измерение (контроль) сопротивления соединительных линий и изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания и отсоединения жгутов от контактов СО.




Рисунок 2.1. Схема подключения СО «Бирюса-М».




Рисунок 2.2. Вариант подключения СО «Бирюса-М» к блоку линейному системы «Антарес-512»




Рисунок 2.3. Подключение СО «Бирюса-М» к линейному оборудованию комплекса «ГОБИ».

Примечание: допускается использование других типов кабелей с характеристиками не хуже указанного.

2.4. Подготовка СО к работе, наладка и пуск СО

2.4.1. Подготовка СО к работе

2.4.1.1. Перед включением СО отключить СЗ (вынув предохранители из кассет грозозащиты БГр) и измерить параметры СЗ. Они должны соответствовать параметрам, указанным в 2.2.3.2.

2.4.1.2. Включить электропитание СО. Снять крышку БКИ и проконтролировать напряжение питания СО на контактах 9 и 10 БКИ (см. рисунок 2.1) при помощи тестера (в режиме измерения постоянного напряжения). Измеренная величина с учётом эксплуатационного запаса должна быть в пределах 23 - 27В. В процессе эксплуатации СО напряжение питания должно соответствовать значениям, приведенным в 1.1.5.

2.4.2. Наладка и пуск СО

2.4.2.1. Проконтролировать состояние светодиодов индикации тревоги 1 и 2 БКИ и светодиодов 1 и 2 БГр. Светодиоды в дежурном режиме должны быть погашены.

2.4.2.2. Произвести контрольные сработки путем замыкания соседних нитей СЗ, а , также, с путем имитации обрыва нитей СЗ (отключая СЗ от кассет грозозащиты БГр с помощью установленных на них предохранителей). При этом светодиоды 1 и 2 БКИ и 1 и 2 БГр должны гореть непрерывно или мигать (при контрольной сработке 1-го фланга светится 1-й светодиод, при сработке 2-го фланга – соответственно, 2-й).

2.4.2.3. Установить крышку БКИ на место и закрыть крышку БГр. Произвести дистанционный контроль СО (подав сигнал ДК) и убедиться в его работоспособности.

2.5. Обкатка СО

2.5.1. Обкатка СО заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) СО в течение 3 суток с регистрацией всех тревог, с последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность СО. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности СО путём замыкания соседних нитей СЗ.

2.5.2. При выявлении ложных тревог при прогоне или пропусков при контрольных замыканиях СЗ устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведённые в 2.6 настоящего описания.

2.5.3. При обкатке и последующей эксплуатации СО необходимо обеспечивать контроль состояния СЗ с учётом требований 2.2.3.2, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению.

В летне-осенний период возможно возникновение срабатываний во время дождя из-за уменьшения приведенного сопротивления изоляции СЗ до 50 Ом и менее.

В зимне-весенний период возможно возникновение срабатываний в случае обрыва нижних нитей СЗ из-за проседания снега в период его интенсивного таяния.

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ СО ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОЖНЫМ, А ТАК ЖЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕИСПРАВНОСТИ СО.

2.6. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.6.1. Основные неисправности, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Внешнее проявление неисправности	Возможные причины неисправности	Способы и последовательность определения и устранения неисправности
1. СО выдаёт постоянный сигнал срабатывания.	Отсутствует напряжение питания БКИ. Неисправен БКИ. СЗ не соответствует требованиям, приведенным в 2.2.3.2.	Проконтролировать параметры СЗ и, если необходимо, привести их в норму. Проконтролировать напряжение на контактах 9 и 10 БКИ. При отсутствии напряжения (23-27) В проверить цепи и исправность источника питания. При наличии напряжения – заменить БКИ.
2. Во время грозы СО стало выдавать постоянный сигнал срабатывания.	Вышли из строя кассеты грозозащиты в БГр. Вышел из строя БКИ.	Заменить кассеты грозозащиты. Заменить БКИ.
3. СО не выдаёт сигнал срабатываний при поступлении сигнала ДК.	Отсутствует сигнал ДК на входе БКИ. Несоответствие параметров режима ДК СО и ССОИ. Неисправен БКИ.	Проверить наличие сигнала ДК на контактах БКИ. Уточнить параметры сигнала ДК ССОИ. Заменить БКИ.

3. Техническое обслуживание

3.1. Общие указания

- 3.1.1. Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий сохранения работоспособности СО в течение установленного срока службы.
- 3.1.2. Техническое обслуживание СО предусматривает плановые выполнения комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, установленной в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Перечень работ проводимых при техническом обслуживании	Периодичность проведения работ	Виды работ
1. Проверка состояния СЗ	1 раз в месяц	Внешний осмотр состояния СЗ, устранение возможных обрывов и замыканий, натяжение провисших нитей. Измерение параметров СЗ (см Приложение) и приведение их в норму
2. Внешний осмотр СО	1 раз в месяц	Проверка состояния крепежных деталей, соединительных кабелей и заземляющих проводников, наличие пыли и грязи на составных частях. Устранение выявленных нарушений.

4. Хранение

СО в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С

5. Транспортирование

5.1.СО в упаковке предприятия-изготовителя допускают транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. При транспортировании воздушным транспортом СО должно быть размещено в герметичном отсеке.

5.2.При транспортировании СО должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

5.3.При транспортировании СО в упаковке допускается укладывать до трёх рядов по высоте.

5.4.Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам. Способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

6. Перечень принятых сокращений

БКИ – блок контроля и обработки

БГр – блок грозозащиты

ДК – дистанционный контроль

ЗИ – зондирующий импульс

СЗ – сигнализационное ограждение

СО – средство обнаружения

ССОИ – средства сбора и обработки информации

Приложение

Измерение параметров СЗ.

1. Измерение электрических параметров забора производить тестером в режиме измерения сопротивления.
2. Измерение параметров СЗ производить в сухую погоду.
3. Перед измерениями отключить СЗ от СО (отключения производить в БГр).
4. Измерение сопротивления шлейфов СЗ
 - 4.1. Измерить тестером величину сопротивлений между нитями 1 и 23 (нечетный шлейф), 2 и 24 (четный шлейф). Сопротивления шлейфов и разность сопротивления шлейфов должны соответствовать величинам, указанным в 2.2.3.2. (при длине 500м).
 - 4.2. Привести сопротивления шлейфов в норму при несоответствии параметрам 2.2.3.2. При этом наиболее вероятной причиной увеличения сопротивления шлейфа являются плохие контакты в скрутках (пайках) проводов СЗ. Основной причиной уменьшения сопротивления шлейфа является попадание на него посторонних металлических предметов.
5. Измерение сопротивления изоляции и утечки СЗ.
 - 5.1. Измерить тестером величину сопротивления между нитями 1 и 2 , 23 и 24. Измеренные значения должны быть не менее 10кОм (при длине 500м).
 - 5.2. Измерить тестером величину сопротивлений между нитью 1 и клеммой заземления, нитью 2 и клеммой заземления, нитью 23 и клеммой заземления, нитью 24 и клеммой заземления. Измеренные сопротивления утечки нечетных нитей должны быть не менее 1кОм (при длине 500м).
 - 5.3. Если значения измеренных величин не удовлетворяют указанным требованиям, принять меры по устранению причин, вызвавших эти неисправности. Основными причинами неисправности в случае являются:
 - касание травы, грунта, снега проводами СЗ;
 - наличие посторонних предметов на СЗ;
 - нарушение целостности или загрязнение поверхности изоляторов.
6. Измерение переходного сопротивления контакта.
 - 6.1. Измерение производить на нитях, наиболее подвергшихся коррозии, на каждом участке СЗ.
 - 6.2. Зачистить нити на расстоянии 15..20см от точки контакта и подключить тестер зажимами типа «крокодил» к зачищенным точкам.

6.3. Замкнуть нити между собой (незачищенные места) и измерить величину сопротивления. Сопротивление замыкания должно быть не более 30 Ом. Если это условие не выполняется, нити подлежат замене.