

**Извещатель охранный
линейный оптико-электронный
ИО209-23 «СПЭК-1112»**

**Руководство по эксплуатации
ДКЯГ.425151.006 РЭ**



СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа извещателя	2
1.1	Назначение извещателя	2
1.2	Технические характеристики	3
1.3	Комплектность	5
1.4	Маркировка	5
1.5	Устройство и работа	6
1.5.1	Конструкция извещателя	6
1.5.2	Электропитание извещателя	8
1.5.3	Возможные помехи	8
1.5.4	Выбор рабочей частоты	9
1.5.5	Установка рабочей дальности	9
1.5.6	Выбор чувствительности	9
1.5.7	Интеллектуальный режим обработки сигнала	10
1.5.8	Дистанционный контроль функционирования	10
1.5.9	Выходы тревога и доступ	10
1.5.10	Определение направления пересечения ИКлучей	10
1.5.11	Алгоритм формирования извещения о тревоге	11
2	Использование извещателя	12
2.1	Подготовка извещателя к работе	12
2.2	Подключение и настройка извещателя	12
2.3	Использование интерфейса RS485 (для СПЭК-1112RS)	13
2.4	Возможные неисправности	14
3	Меры безопасности	15
4	Техническое обслуживание	15
5	Хранение	15
6	Транспортирование	16
7	Гарантии изготовителя	16
8	Сведения о сертификации	16
9	Приложение А. Схема подключения извещателя	17
	Приложение Б. Габаритные размеры БИ (БФ)	18
	Приложение В. Установка блоков извещателя на кронштейн	19
10	Свидетельство о приемке	20
11	Свидетельство об упаковке	20

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-23 "СПЭК-1112" и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с извещателем, техническими характеристиками, способом применения и обслуживания.

Безотказная работа извещателя и срок его службы зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед установкой извещателя на объекте необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и следовать его указаниям.

1 Описание и работа извещателя

1.1 Назначение извещателя

1.1 Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-23 "СПЭК-1112" (в дальнейшем - извещатель) предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр) и формирования извещения о проникновении.

1.2.1 Электропитание электрических цепей извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,12 А.

1.2.2 Электропитание подогрева извещателя осуществляется от источника постоянного или переменного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,38 А.

1.2.3 Электропитание электрических цепей и подогрева извещателя от одного источника осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 24 В с током нагрузки не менее 0,5 А.

1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя соответствует УХЛ1 по ГОСТ 15150, в диапазоне рабочих температур от 218 до 328 К (от минус 55 до + 55 °С) и относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °С) с конденсацией влаги.

1.4 Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ).

1.5 Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ и принимаемого БФ.

Извещатель формирует два ИК луча, расположенных в горизонтальной плоскости.

Алгоритм обработки сигналов позволяет определить направление пересечения ИК лучей.

1.6 В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: "Тревога" и два индикатора "Настройка". В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор "Работа".

1.7 БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.

1.8 При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

1.9 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.10 Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

1.11 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида 1, непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 27.003-90.

1.12 Пример записи обозначения извещателя при его заказе и в документации другой продукции:

"Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-23 "СПЭК-1112" ЯЛКГ.425151.005 ТУ".

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Максимальное значение рабочей дальности действия извещателя 150 м при коэффициенте запаса по оптическому сигналу не менее 300.

1.2.2.1 Извещатель сохраняет работоспособность при питании электрических цепей извещателя от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 18 до 30 В с амплитудой пульсаций не более 10 % от номинального выходного напряжения источника питания при частоте пульсации 50 или 100 Гц .

1.2.2.2 Извещатель сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды до минус 55 °С при питании подогрева извещателя от источника постоянного или переменного тока в диапазоне питающих напряжений от 21 до 30 В.

1.2.3 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и в режиме "Тревога" при питании от источника постоянного тока с выходным напряжением 24 В, не более:

- 0,12 А для электропитания электрических цепей извещателя (клеммы "- У пит +")

- 0,38 А для электропитания подогрева извещателя (клеммы "У под").

1.2.4 Чувствительность извещателя (время перекрытия луча объектом обнаружения, при превышении которого выдается извещение о тревоге) не более:

- 50 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение "50" (см. маркировку в БФ)

- 100 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение "100"

1.2.5 Помехозащищенность извещателя (максимальное время перекрытия ИК луча объектом обнаружения, при котором не выдается извещение о тревоге) не менее:

- 35 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение "50" (см. маркировку в БФ)

- 70 мс при установке переключателя ЧУВСТВ в положение "100"

1.2.6 В дежурном режиме извещатель обеспечивает низкоомное (не более 20 Ом) состояние выходных контактов ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 в БФ (клеммы ТРЕВ 1 и ТРЕВ 2).

Извещатель выдает извещение о тревоге увеличением сопротивления (не менее 20 МОм) выходных контактов ТРЕВОГА 1 или ТРЕВОГА 2 и включением индикатора "Тревога" в БФ, длительностью не менее 2,0 с при:

- пересечении обоих ИК лучей в соответствии с п.1.2.4;

- при подаче на клемму "+К/Ф" (контроль функционирования) в БИ положительного импульса с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ, и длительностью более 0,8 с.

Извещение о тревоге на выходных контактах ТРЕВОГА 1 формируется при пересечении ИК лучей слева направо (если смотреть на БИ со стороны БФ).

Извещение о тревоге на выходных контактах ТРЕВОГА 2 формируется при пересечении ИК лучей справа налево (если смотреть на БИ со стороны БФ).

1.2.7 Извещатель устойчив при воздействии:

а) фоновой освещенности в поле зрения БФ:

- до 2 000 лк - от осветительных тепловых и люминесцентных приборов, питающихся от сети;

- до 30 000 лк - от солнечного излучения;

б) электростатических разрядов третьей степени жесткости по методу УЭ1 ГОСТ Р 50009;

в) электромагнитного излучения третьей степени жесткости по методу УИ1 ГОСТ Р 50009;

г) импульсных помех по цепям питания третьей степени жесткости по методу УК2 ГОСТ Р 50009.

1.2.8 Выходные контакты ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 в БФ обеспечивают коммутацию тока до 30 мА при напряжении до 72 В постоянного тока и могут подключаться к любым концентраторам и приемно-контрольным приборам.

На указанные контакты могут быть заведены исполнительные элементы по усмотрению Потребителя, обеспечивающие указанные параметры коммутации.

1.2.9 Извещатель выдает извещение о несанкционированном доступе путем размыкания выходных контактов для подключения шлейфа "Доступ" в БИ и в БФ (клеммы ДОСТ) при вскрытии корпусов БИ и БФ.

Выходные контакты ДОСТУП обеспечивают коммутацию тока до 30 мА при напряжении до 72В постоянного тока.

1.2.10 Информативность извещателя равна 7.

Виды извещений: "Норма", "Тревога 1", "Тревога 2", "Доступ", "Питание", "Работа", "Настройка".

1.2.11 Число рабочих частот извещателя равно 4, что обеспечивает сохранение работоспособности при совместной работе четырех извещателей в одном ИК барьере.

1.2.13 Время технической готовности извещателя к работе - не более 60 с.

1.2.14 Степень защиты оболочки БИ и БФ - IP55 по ГОСТ 14254.

1.2.15 Извещатель сохраняет работоспособность при:

- температуре окружающего воздуха от 218 до 328 К (от минус 55 до + 55 °С);

- относительной влажности до 100 % при 308 К (+ 35 °С) с конденсацией влаги.

1.2.16 Конструкция блоков извещателя обеспечивает возможность поворота оптической оси БИ и БФ в горизонтальной плоскости на угол не менее $\pm 90^\circ$, в вертикальной плоскости на угол не менее $\pm 10^\circ$.

1.2.17 Габаритные размеры БИ и БФ с кронштейнами, не более, (ширина x высота x глубина) 180 x 175 x 260 мм.

1.2.18 Масса извещателя не более 3 кг.

1.2.19 Извещатель устойчив к воздействию:

- вибрационных нагрузок в диапазоне от 10 до 55 Гц при максимальном ускорении 0,2 g (1,96 м/с²);

- импульсного механического удара в соответствии с ГОСТ Р 50777.

1.2.20 Извещатель в упаковке для транспортирования выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 218 до 328 К (от минус 55 до + 55 °С);

- относительную влажность воздуха (95 \pm 3) % при температуре 308 К (+ 35 °С).

1.2.21 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, не менее 6 ч.

1.2.22 Индустриальные помехи, создаваемые извещателем, не превышают величин, указанных в ГОСТ Р 50009-2000 по методам ЭИ1, ЭК1 для технических средств, эксплуатируемых в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.2.23 Средняя наработка извещателя до отказа в дежурном режиме не менее 60 000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 0,983 за 1000 ч.

Критерием отказа является несоответствие извещателя пп.1.2.1 и 1.2.6 настоящего Руководства по эксплуатации.

1.2.24 Средний срок службы не менее 8 лет.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки извещателя указан в таблице 1.

Таблица 1

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ЯЛКГ.425151.005	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-23 "СПЭК-1112"	1 компл.
1.1	ДКЯГ.468169.011	Блок фотоприемника (БФ)	1 шт.
1.2	ДКЯГ.468179.011	Блок излучателя (БИ)	1 шт.
2	ДКЯГ.425914.004	Комплект принадлежностей	1 компл.
2.1	ДКЯГ.733121.001-03	Кронштейн	2 шт.
2.2	ДКЯГ.745322.006	Площадка юстировочная	2 шт.
2.3	ДКЯГ.758491.004-01	Шайба текстолитовая М5 d=10	6 шт.
2.4	ДКЯГ.758491.004-02	Шайба текстолитовая М5 d=30	2 шт.
2.5		Винт М5х12 А2 DIN84	2 шт.
2.6		Винт М5х25 А2 DIN84	2 шт.
2.7		Шайба 5 А2 DIN125	4 шт.
2.8		Шайба 5 А2 DIN127 гровер	4 шт.
2.9		Дюбель SORMAT NAT 6х30	4 шт.
2.10		Шуруп универсальный 5х40 Ст. ЭЗn SPAX КК	4 шт.
3	ДКЯГ.425151.006 РЭ	Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-23 "СПЭК-1112"	1 экз.
4	ДКЯГ.425915.010	Руководство по эксплуатации Упаковка потребительская	1 шт.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка БИ и БФ нанесена на корпусе со стороны крепления кронштейна.

1.4.2 Маркировка клеммных колодок и переключателей, определяющих режимы работы БИ и БФ, нанесена на шильдике на внутренней стороне крышки корпуса БИ и БФ.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Конструкция извещателя

1.5.1.1 Извещатель состоит из БИ и БФ. БИ и БФ имеют одинаковое конструктивное исполнение и отличаются только маркировкой на корпусе.

1.5.1.2 БИ и БФ устанавливаются на кронштейн.

1.5.1.3 Для снятия крышки корпуса блоков извещателя необходимо отвернуть четыре винта и снять крышку корпуса.

1.5.1.4 Элементы коммутации и индикации в БИ извещателя:

Наименование		Назначение для вариантов исполнения:	
Группа переключателей S1		СПЭК-1112 (без интерфейса RS485)	СПЭК-1112RS (с интерфейсом RS485)
№	обозначение		
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты (см. шильдик на крышке БИ)	
2	ЧАСТОТА		
3	ДАЛЬНОСТЬ	установка расстояния между БИ и БФ (см. шильдик на крышке БИ)	
4	ДАЛЬНОСТЬ		
Группа переключателей S3			
№	обозначение		
1	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл индикатора РАБОТА	
2	ТЕРМИНАТОР	не используется	ON - БИ оконечное устройство в линии RS485 OFF - БИ промежуточное устройство в линии RS485
Индикатор		красного цвета свечения: непрерывный режим свечения - есть ИК излучение отключен - нет ИК излучения или выключен переключателем S3 ИНДИКАЦИЯ	
РАБОТА			
Клеммы			
- U пит		минус напряжения питания плюс напряжения питания (постоянное 18 - 30 В)	
+ U пит			
U под		постоянное или переменное напряжение 24 В для подогрева (клеммы неполярные)	
U под			
ДОСТ		шлейф ДОСТУП	
ДОСТ		шлейф ДОСТУП	
- К/Ф		минус линии контроля функционирования плюс линии контроля функционирования	
+ К/Ф			
A		отсутствуют	линия RS485
B			линия RS485
SG			сигнальная земля

Примечание - переключатель S2 в БИ и в БФ - кнопка на размыкание для шлейфа ДОСТУП.

1.5.1.5 Элементы коммутации и индикации в БФ извещателя:

Наименование		Назначение для вариантов исполнения:	
Группа переключателей S1		СПЭК-1112 (без интерфейса RS485)	СПЭК-1112RS (с интерфейсом RS485)
№	обозначение		
1	ЧАСТОТА	установка рабочей частоты (см. шильдик на крышке БФ)	
2	ЧАСТОТА		
3	ДАЛЬНОСТЬ	установка расстояния между БИ и БФ (см. шильдик на крышке БФ)	
4	ДАЛЬНОСТЬ		
5	ЧУВСТВ	установка чувствительности 50 - 100 мс	
6	РЕЖИМ	переключение режимов Настройка - Дежурный	
Группа переключателей S3			
№	обозначение		
1	ИНДИКАЦИЯ	вкл/откл индикаторов ТРЕВОГА и НАСТРОЙКА	
2	РЕТРАНСЛ RS485	не используется	2,3 - ON 4,5 - OFF
3	РЕТРАНСЛ RS485		режим ретрансляции вкл
4	ТРАНСЛ RS485		2,3 - OFF 4,5 - ON
5	ТРАНСЛ RS485		режим ретрансляции откл
6	ТЕРМИНАТОР		ON - БФ окончное устройство в линии RS485 OFF - БФ промежуточное устройство в линии RS485
Индикаторы			
ТРЕВОГА НАСТРОЙКА НАСТРОЙКА		красного цвета свечения голубого цвета свечения красного цвета свечения	
Клеммы			
- U пит + U пит		минус напряжения питания плюс напряжения питания (постоянное 18 - 30 В)	
U под U под		постоянное или переменное напряжение 24 В для подогрева (клеммы неполярные)	
ТРЕВ 1 ТРЕВ 1		шлейф ТРЕВОГА 1 шлейф ТРЕВОГА 1	
ТРЕВ 2 ТРЕВ 2		шлейф ТРЕВОГА 2 шлейф ТРЕВОГА 2	
ДОСТ ДОСТ		шлейф ДОСТУП шлейф ДОСТУП	
- КОНТР + КОНТР		минус контрольного выхода (внешний вольтметр) плюс контрольного выхода (внешний вольтметр)	
A1 B1 SG1 A2 B2 SG2		отсутствуют	линия RS485 к конвертору линия RS485 к конвертору сигнальная земля к конвертору линия RS485 от конвертора линия RS485 от конвертора сигнальная земля от конвертора

1.5.2 Электропитание извещателя

Наличие отдельной линии питания для подогрева извещателя позволяет использовать для подогрева как постоянное напряжение, так и переменное.

Линия питания подогрева гальванически развязана от остальных цепей извещателя.

Без подачи напряжения питания (даже при наличии напряжения подогрева) подогрев не включается, т.к. нет напряжения питания на модуле определения температуры окружающей среды.

Максимальный ток, потребляемый блоками извещателя, указан в таблице 2.

Таблица 2

Блок	Ток (при Uпит = Uпод = 24 В), не более,		
	для питания извещателя (U пит)	для питания подогрева (U под)	для питания извещателя и подогрева от одного источника
БИ	50 мА	190 мА	240 мА
БФ	70 мА	190 мА	260 мА
БИ + БФ	120 мА	380 мА	500 мА

Примечание - при использовании слаботочного источника питания и /или проводов малого сечения возможны сбои в работе извещателя из-за понижения напряжения менее 18 В на клеммах в БИ и/или в БФ при автоматическом включении подогрева при понижении температуры окружающей среды менее $(8 \pm 3)^\circ\text{C}$.

Правильно рассчитывайте диаметр проводов, применяемых для прокладки линий питания и подогрева !


Пример - при питании от одного источника питания с выходным напряжением 24В одного извещателя падение напряжения на длине кабеля от источника питания до БИ (БФ) не должно превышать 6 В при токе до 0,5А (минимально допустимое напряжение питания извещателя равно 18 В), что соответствует электрическому сопротивлению равному 12 Ом для двух проводов в кабеле (плюсовому и минусовому), т.е. один провод должен иметь сопротивление не более 6 Ом.

Для расчета минимально необходимого сечения S , мм², одного провода в кабеле при известной длине от источника питания до места установки БИ (БФ) и рассчитанном, как указано выше, сопротивлении, можно использовать формулу (для медного провода):

$$S = \frac{0,0178 \times L}{R}, \text{ мм}^2 \quad \text{где} \quad \begin{array}{l} 0,0178 - \text{удельное сопротивление медного провода;} \\ L - \text{длина провода питания, м;} \\ R - \text{сопротивление одного провода, Ом.} \end{array}$$

1.5.3 Возможные помехи

Качающиеся ветви деревьев и/или иные объекты перекрывающие ИК лучи, а также непрочная установка опоры для крепления извещателя, могут приводить к формированию ложных извещений о тревоге.




1.5.4 Выбор рабочей частоты

Для исключения взаимного влияния друг на друга при работе нескольких извещателей в составе многолучевых ИК барьеров, извещатель "СПЭК-1112" может работать на одной из 4-х частот: F1, F2, F3 или F4.

Для правильной работы в БИ и в БФ одного извещателя должна быть установлена одинаковая частота излучаемого БИ и принимаемого БФ сигнала.

Примечание - при поставке извещателя в БИ и в БФ установлена частота F1.

Рекомендуемые варианты выбора частот в многолучевых ИК барьерах:



Во всех многолучевых ИК барьерах работа всего ИК барьера проверяется после поочередной настройки каждого извещателя при выключенных остальных извещателях, входящих в ИК барьер.

1.5.5 Установка рабочей дальности

Для устойчивой работы извещателя на расстояниях от 10 до 150 м предусмотрена регулировка мощности потока ИК излучения от БИ и изменение коэффициента усиления ИК сигнала в БФ.

При установке извещателя на объекте необходимо переключатели ДАЛЬНОСТЬ в БИ и в БФ установить в положение, соответствующее расстоянию между БИ и БФ.

Изменение дальности производить при отключенном напряжении питания извещателя руководствуясь маркировкой внутри корпуса БИ и БФ.

Примечания:

- 1 При поставке извещателя в БИ и в БФ установлена дальность от 80 до 150 м.
- 2 Не рекомендуется использовать извещатель на дальности менее 10 м.

1.5.6 Выбор чувствительности

Изменение чувствительности (50 или 100 мс) позволяет оптимизировать работу извещателя на конкретном объекте в зависимости от выбранной тактики применения.

Рекомендуется выбирать значение чувствительности 50 мс при установке извещателя на открытых участках, где скорость передвигающегося человека может достигать 6 м/с.

Чувствительность изменяется переключателем ЧУВСТВ в БФ.

Изменение чувствительности производить при отключенном напряжении питания извещателя руководствуясь маркировкой внутри корпуса БФ.

Примечание - при поставке извещателя в БФ установлена чувствительность 100 мс.

1.5.7 Интеллектуальный режим обработки сигнала

При установке извещателя на объекте на БФ могут попадать не только прямой ИК луч 1, но и переотраженные 2 и 3. В зависимости от отражательных свойств ограждающих поверхностей (или предметов) 4 и 5, энергии переотраженных ИК лучей 2 и/или 3 может оказаться достаточно для сохранения дежурного режима при перекрытии прямого ИК луча 1, что может привести к отсутствию обнаружения постороннего объекта, пересекающего ИК луч 1.

Похожий эффект может проявляться при наличии на улице дымки, измороси, легкого дождя, снега, особенно при установке БИ и БФ на дальностях более 75 м. В этом случае роль отражающих поверхностей 4 и 5 играют взвешенные в атмосфере частицы пыли, воды, снега.

Для увеличения обнаружительной способности извещателя при воздействии на БФ переотраженных ИК лучей извещатель СПЭК-1112 использует интеллектуальный режим обработки ИК сигнала (патент РФ 18783).

Интеллектуальный режим обработки ИК сигнала позволяет отличать прямой и переотраженные ИК лучи, попадающие на оптическое окно БФ, и формировать извещение о тревоге при пересечении прямого ИК луча при мешающем воздействии переотраженных ИК лучей.

1.5.8 Дистанционный контроль функционирования

Дистанционный контроль функционирования извещателя (клеммы "+К/Ф" и "-К/Ф" в БИ) предназначен для оперативной проверки работоспособности извещателя с пульта охраны без непосредственного перекрытия ИК луча.

Клемма "-К/Ф" электрически соединена с клеммой "-Упит".

Если на клемму "+К/Ф" подать положительный импульс (относительно минус напряжения питания или "-К/Ф") с амплитудой не менее 10 В, но не более напряжения питания БИ и длительностью не менее 0,8 с, то БИ прекращает излучение ИК лучей и БФ выдает *ожидаемое извещение о тревоге* с обратным переходом в дежурный режим через 2-5 с после прекращения действия импульса.

1.5.9 Выходы ТРЕВОГА и ДОСТУП

Выходные клеммы ТРЕВ 1 и ТРЕВ 2 (тревога) в БФ обеспечивают низковольтное состояние в дежурном режиме и высоковольтное при выдаче извещения о тревоге и/или отсутствии напряжения питания в БФ.


Выходные клеммы ДОСТ (доступ) в БИ (БФ) размыкаются при вскрытии крышки БИ (БФ).

1.5.10 Определение направления пересечения ИК лучей

Горизонтальное расположение двух ИК лучей и специальный алгоритм обработки принимаемых БФ ИК сигналов позволяют определить направление пересечения ИК лучей - движется посторонний объект **НА** охраняемую территорию или выходит **ИЗ** нее (патент РФ 22392).

Возможность получения информации о направлении пересечения достигнута за счет установки в БФ двух оптоэлектронных реле (выходы ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2), каждое из которых срабатывает при пересечении ИК лучей в одном из направлений.

Выходы ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 гальванически развязаны между собой и остальными электрическими цепями извещателя.




При использовании двух шлейфов сигнализации, подключаемых к одному БФ (к клеммам ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2) и к двум зонам на ПКП, Вы получаете информацию о направлении пересечения ИК лучей.

Извещение о тревоге на одной зоне ПКП будет означать пересечение ИК лучей в одну сторону (например, ТРЕВОГА 1), на второй зоне - в другую (например, ТРЕВОГА 2).

Если информация о направлении пересечения ИК лучей не требуется - выходы ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 соединяются последовательно и подключаются одним шлейфом на ПКП.

1.5.11 Алгоритм формирования извещения о тревоге

Условный вид на БИ и БФ сверху:



Нумерация ИК лучей условная и определяется слева направо, если смотреть на БИ со стороны БФ.

Извещение о тревоге ТРЕВОГА 1 формируется при направлении пересечения ИК луч 1 - ИК луч 2, при этом в БФ выход ТРЕВОГА 1 переключается в высоковольтное состояние, а визуализацию о состоянии ТРЕВОГА индицируют индикатор "Тревога" и красный индикатор "Настройка".

Извещение о тревоге ТРЕВОГА 2 формируется при направлении пересечения ИК луч 2 - ИК луч 1, при этом в БФ выход ТРЕВОГА 2 переключается в высоковольтное состояние, а визуализацию о состоянии ТРЕВОГА индицируют индикатор "Тревога" и голубой индикатор "Настройка".

Индикация включается в момент формирования извещения о тревоге и выключается через 6 с после окончания пересечения ИК лучей.

Формирование извещения о тревоге при необычном движении постороннего объекта:

1 Если время между началом пересечения ИК лучей менее или равно 3 мс, формируются извещения о тревоге ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2, что возможно при скорости движения постороннего объекта более 30 м/с или при перекрытии обоих ИК лучей посторонним объектом снизу или сверху.

2 Если пропадает сигнал одного из ИК лучей - через 10 с формируется извещение о тревоге, соответствующее отсутствующему ИК лучу, что возможно в случае попадания постороннего объекта в зону действия любого одного ИК луча, например, ветки дерева, машины и т.п.

3 Если после пересечения первого ИК луча посторонний объект перекрыл второй ИК луч, по направлению движения, и изменил направление движения на обратное (например, возвратное движение постороннего объекта) - формируются извещения о тревоге ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 в порядке, соответствующем последовательности перекрытия ИК лучей.

4 Если после пересечения первого ИК луча посторонний объект перекрыл второй ИК луч, по направлению пересечения, и остановился (посторонний объект попал в зону действия второго луча и остался в ней) - формируются извещения о тревоге ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 в порядке, соответствующем последовательности перекрытия ИК лучей, причем извещение о тревоге, соответствующее перекрытому ИК лучу, формируется через 10 с.

2 Использование извещателя

2.1 Подготовка извещателя к работе

2.1.1 Установка переключателей в БИ и в БФ

Подготовку БИ и БФ к работе следует производить в помещении с нормальной влажностью и не имеющем токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Положения переключателей в БИ и в БФ изменять только при отсутствии напряжения питания, кроме переключателей ИНДИКАЦИЯ и РЕЖИМ в БФ, т.е. переход из режима НАСТРОЙКА в ДЕЖУРНЫЙ и обратно и вкл/откл индикации можно осуществлять без отключения питания.

Для изменения параметров руководствоваться маркировкой внутри корпуса БИ и БФ и тактикой применения извещателя на конкретном объекте.

2.1.2 Монтаж блоков извещателя на объекте

Схема подключения извещателя приведена в Приложении А.

Габаритные размеры БИ и БФ на кронштейне показаны в Приложении Б.

Порядок установки БИ и БФ на кронштейн показан в Приложении В.

Примечание - правильное расположение 1-го и 2-го ИК лучей распознается БФ только в случае установки обоих корпусов (БИ и БФ) кронштейном вниз!

Для удобства монтажа и последующего технического обслуживания блоков извещателя рекомендуется установить распределительные коробки вблизи БИ и БФ извещателя и подключать БИ и БФ к распределительным коробкам кабелем с внешним диаметром от 6 до 9 мм в защитном рукаве с необходимым количеством жил с площадью сечения каждой жилы не менее 0,25 мм².

2.2 Подключение и настройка извещателя

2.2.1 Установить в БИ и в БФ одинаковую частоту, чувствительность и дальность в соответствии с выбранной тактикой использования извещателя и расстоянием между БИ и БФ.

2.2.2 Подать напряжение питания на БИ и БФ.

2.2.3 Установить переключатель РЕЖИМ в БФ в положение "Настройка".

2.2.4 В БИ должен включиться индикатор РАБОТА. В БФ должны включиться:

- индикатор ТРЕВОГА в проблесковом режиме:

0,3 с включен - 5 с выключен (индикация режима НАСТРОЙКА);

- оба, или один, или ни одного индикатора НАСТРОЙКА, в зависимости от удачной или неудачной первоначальной ориентации оптических окон БИ и БФ.

2.2.5 Точная настройка осуществляется путем изменения взаимной ориентации оптических окон БИ и БФ. Визуализация процесса настройки обеспечивается индикаторами НАСТРОЙКА:

Индикаторы НАСТРОЙКА	Сигнала нет	Номинальный уровень принимаемого сигнала		Превышение номинального уровня сигнала
		ниже	выше	
Голубой				
Красный				

Для контроля точной настройки предусмотрен выход на внешний вольтметр: клеммы КОНТР- и КОНТР+ в БФ. Алгоритм анализа уровней принимаемых сигналов двух ИК лучей в БФ построен по принципу выдачи меньшего значения уровня сигнала на вольтметр и на индикаторы НАСТРОЙКА.

При уровне принимаемого сигнала, превышающем возможности АРУ в БФ, голубой и красный индикаторы НАСТРОЙКА переходят в синхронный проблесковый режим свечения, что не является препятствием для переключения БФ в ДЕЖУРНЫЙ режим и корректной работе извещателя **при условии правильно установленной дальности** переключателями ДАЛЬНОСТЬ в БИ и в БФ.

Минимальное значение уровня принимаемого ИК сигнала для корректной работы извещателя соответствует напряжению постоянного тока на выходе КОНТР не менее 1,8 В.

Примечание - для устойчивой работы извещателя при определении направления пересечения ИК лучей необходимо при настройке взаимной ориентацией БИ и БФ добиться максимального напряжения на выходе КОНТР в БФ.

2.2.6 Затянуть винты стопора поворота корпусов БИ и БФ на кронштейне в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Проверить вольтметром неизменность напряжения на выходе КОНТР после затягивания винтов.

2.2.7 Переключатель РЕЖИМ в БФ перевести в положение ДЕЖУРНЫЙ.

При необходимости отключить индикацию в БИ и в БФ переключателем ИНДИКАЦИЯ.

2.2.8 Проверить работоспособность извещателя путем последовательного перекрытия обоих ИК лучей непрозрачным предметом слева направо и наоборот. Извещение о тревоге должно выдаваться на выходы ТРЕВОГА 1 и ТРЕВОГА 2 в зависимости от направления пересечения ИК лучей. Индикация режима ТРЕВОГА должна соответствовать п. 1.5. 11.

Установить крышки корпусов БИ и БФ.

2.2.9 Извещатель готов к работе.

2.3 Использование интерфейса RS485 (для модификации СПЭК-1112RS)

2.3.1 Интерфейс RS485 позволяет полностью автоматизировать работу извещателя с пульта оператора посредством использования компьютера - получать всю информацию о работе БИ и БФ, изменять настройки БИ и БФ, а также получать дополнительную информацию о параметрах постороннего объекта, пересекающего ИК лучи, недоступную без интерфейса RS485.

Дополнительная информация, получаемая по интерфейсу RS485:

от БИ извещателя:

- напряжение питания БИ и температура внутри БИ
- установленное значение рабочей частоты

от БФ извещателя:

- напряжение питания БФ и температура внутри БФ
- установленные значения рабочей частоты и чувствительности
- минимальное значение коэффициента запаса, при котором не гарантируется определение направления пересечения ИК лучей, скорости и размеров постороннего объекта
- направление пересечения ИК лучей
- скорость и размеры постороннего объекта, пересекающего ИК лучи
- место пересечения ИК лучей между БИ и БФ с точностью до трех зон

2.3.2 При использовании интерфейса RS485 к БИ и БФ извещателя прокладываются следующие кабели:

- линия питания извещателя
- линия питания подогрева (если она не совмещена с линией питания извещателя)
- линия интерфейса RS485 (2 витые пары в экране)

Все БИ и БФ одного или многих извещателей подключаются к линии интерфейса RS485 в соответствии со стандартами по использованию интерфейса RS485.

2.3.3 Комплектность извещателя СПЭК-1112RS:

- в соответствии с п.1.3;
- установленные компоненты и клеммные колодки для подключения интерфейса RS485;
- переходной модуль RS485 - RS232 для подключения к компьютеру через COM порт;
- блок питания для переходного модуля;
- CD диск с программным обеспечением для WIN XP
- Руководство пользователя интерфейса RS485

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, которые могут быть устранены самостоятельно, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Симптом	Возможная причина	Рекомендация
Не горит индикатор РАБОТА в БИ, любой из индикаторов в БФ	Нет напряжения питания	Проверить напряжение питания на клеммах БИ (БФ)
	Отключена индикация в БИ и в БФ	Переключателем ИНДИКАЦИЯ включить индикацию
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не выключается через 30 с после подачи напряжения питания на БИ и БФ	Нет ориентации БИ на БФ	Провести юстировку
	Посторонние объекты на пути ИК лучей	Убрать мешающие предметы или изменить место установки БИ (БФ)
	Грязь на фильтрах	Очистить мягкой неворсистой тканью (без применения ацетоносодержащих веществ !)
Индикатор ТРЕВОГА в БФ не включается при перекрытии ИК луча непрозрачным предметом	Установленная чувствительность больше, чем время перекрытия ИК лучей	Перекрывайте ИК лучи более медленно
Ложные срабатывания	Плохое подсоединение шлейфа сигнализации в БФ	Проверить надежность соединений и целостность шлейфа
	Снижение напряжения питания в БИ (БФ) менее 18 В (особенно при включении подогрева)	Проверить напряжение питания непосредственно на клеммных колодках БИ (БФ) и выходную мощность источника питания
	Сильные механические колебания БИ (БФ)	Проверить прочность крепления БИ (БФ)
	Птицы или падающие листья перекрывают ИК лучи	Увеличить чувствительность в БФ

3 Меры безопасности

3.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 При эксплуатации и испытаниях извещателя следует соблюдать правила по технике безопасности для установок до 1000 В и руководствоваться главами Э1-4 и Б3-7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

3.3 При монтаже извещателя следует руководствоваться документом: "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

4 Техническое обслуживание

4.1 К эксплуатации извещателя должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

4.2 Техническое обслуживание извещателя должно проводиться в соответствии с приказом МВД СССР № 35 от 31 января 1994г. и "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации" - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989г.

4.3 Обслуживание извещателей могут проводить электромонтеры охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда.

4.4 При проведении работ по регламенту № 1 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабелей;
 - б) прочность крепления БИ, БФ;
 - в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
 - г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ.
- Протереть мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса БИ и БФ.

Примечание - запрещается использовать для протирки корпусов ацетоносодержащие жидкости!

4.5 При проведении работ по регламенту № 2 необходимо проверить:

- а) отсутствие обрывов и повреждений изоляции кабелей;
- б) прочность крепления БИ, БФ;
- в) отсутствие пыли, грязи, влаги на БИ, БФ извещателя;
- г) отсутствие видимых механических повреждений на БИ, БФ;
- д) отсутствие в зоне ИК лучей посторонних предметов.

4.6 После проведения регламента №1 или регламента №2 необходимо проверить работоспособность извещателя.

4.7 По истечении каждого года эксплуатации следует производить протирку и очистку мягкой, чистой, неворсистой, сухой тканью корпуса БИ и БФ.

5 Хранение

5.1 Хранение прибора в упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6 Транспортирование

6.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) в соответствии с требованиями следующих документов:

- а) "Правила перевозки грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1985.;
- б) "Технические условия погрузки и крепления грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1988.;
- в) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" / М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М.: Транспорт, 1984.;
- г) "Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожном сообщении" / М-во морского флота РСФСР - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1985.;
- д) "Правила перевозки грузов" / М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989.;
- е) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов" / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87. - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990.;
- ж) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР" / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 20.08.84. - М.: Возд. транспорт, 1985.

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЯЛКГ.425151.005 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения извещателя - 63 месяца с даты выпуска извещателя.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более гарантийного срока хранения.

7.3 Разборка блоков извещателя допускается только совместно с представителем предприятия-изготовителя.

7.4 В случае нарушения требований п.7.3, наличии механических повреждений БИ и/или БФ, воздействия на электронные блоки извещателя недопустимо высокого напряжения, утраты настоящего Руководства - действие гарантии предприятия - изготовителя прекращается.

7.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем по адресу:

195197, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.46, ЗАО "СПЭК"

телефон/факс (812) 5403923

http:// www.spec.ru

e-mail: spec@spec.ru

8 Сведения о сертификации


8.1 Интеллектуальный режим обработки сигнала защищен Свидетельством № 18783.

8.2 Алгоритм определения направления пересечения защищен Свидетельством № 22392.

8.3 Извещатель подлежит обязательной сертификации.


Приложение А

Схема подключения извещателя




Приложение Б

Габаритные размеры БИ (БФ)



Приложение В

Установка блоков извещателя на кронштейн



10 Свидетельство о приемке

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

ИО209-23 "СПЭК-1112"

☐

ИО209-23 "СПЭК-1112RS"

☐

ЯЛКГ.425151.005 ТУ

Блок излучателя (БИ)

ДКЯГ.468179.011

Блок фотоприемника (БФ)

ДКЯГ.468169.011

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

подпись

расшифровка подписи

Штамп ОТК

11 Свидетельство об упаковке

Извещатель охранный линейный оптико-электронный

ИО209-23 "СПЭК-1112"

☐

ИО209-23 "СПЭК-1112RS"

☐

ЯЛКГ.425151.005 ТУ

Блок излучателя (БИ)

ДКЯГ.468179.011

Блок фотоприемника (БФ)

ДКЯГ.468169.011

Упакован ЗАО "СПЭК" согласно требованиям, предусмотренным
в действующей технической документации.

Представитель ОТК

подпись

расшифровка подписи