

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:**

Пульт управления используется совместно с приемно-контрольными приборами "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4" и предназначен для формирования сигналов, управляющих установками автоматического пожаротушения, дымоудаления, сигналов блокировки автоматического запуска и проч.

**2 Технические данные:**

Напряжение питания: от 12 В до 24 В;  
Максимальный потребляемый ток: не более 70 мА;  
Максимальное коммутируемое напряжение: 36В;  
Количество подключаемых ШС: 6;  
Рабочая температура: от минус 30 °С до +50°С;  
Габаритные размеры: 35x103x150 мм;  
Масса: не более 0,2 кг.

**3 Комплект поставки.**

Этикетка – 1 шт.  
Пульт управления – 1 шт.  
Шуруп 3x20 с дюбелем – 3 шт.  
Упаковка – 1 шт.

**4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:****4.1 Подключение пульта управления**

осуществляется в соответствии с рисунком 1. Провода шлейфов сигнализации подключаются непосредственно к колодкам "под винт" пульта, без внешних оконечных элементов.

**4.2** Конструкция пульта содержит шесть переключателей, имеющих два фиксированных положения, и шесть световых индикаторов, отображающих состояние ШС. Каждому подключаемому ШС соответствует свой переключатель. Отжатому положению переключателя соответствует состояние "норма" ШС и выключенное состояние индикатора; нажатому положению переключателя соответствует состояние "обрыв" ШС и включенное состояние индикатора.

**4.3** Пульт управления крепится двумя шурупами к стене в удобном месте.

**4.4** При использовании пульта в системах автоматического пожаротушения или дымоудаления, построенных на базе интегрированной системы безопасности "Орион", к пульту подключаются технологические, пожарные или охранные шлейфы приемно-контрольных приборов, которые входят в состав разделов, отвечающих за указанные направления пожаротушения или дымоудаления. Соответствующая структура разделов должна быть создана в базе данных АРМ "Орион" или ПКУ "С2000".




Рисунок 1

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

Пульт управления "С2000-ПУ" заводской номер \_\_\_\_\_  
признан годным для эксплуатации и упакован НВП «Болид».

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
МП личная подпись Ф.И.О.  
год, месяц, число

**6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

5.3 Рекламации направлять по адресу: 141070, г. Королев, Московской области, ул. Пионерская 4, НВП «Болид».

Тел./факс (095) 516-93-73, 513-43-42, 513-47-49, 513-43-51.

E-mail: info@bolid.ru; http://www.bolid.ru