



ИСО 9001

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ АДРЕСНЫЙ
«С2000 - СМК» (версия 1.02)
АЦДР.425112.001 ЭТ
Этикетка**



МЕ61

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК» АЦДР.425112.001 (далее – извещатель) охранного типа зоны, предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» (версии 1.05 и ниже, а также версии 1.12 и выше) в составе интегрированной системы охраны «Орион». Электропитание и информационный обмен извещателя осуществляется по двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ». Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические данные

- 1) Напряжение ДПЛС от 8 до 12 В.
- 2) Потребляемый ток не более 0,5 мА
- 3) Время технической готовности не более 15 сек.
- 4) Диапазон температур от минус 30 до +50°C.
- 5) Относительная влажность воздуха до 95% при 25°C.
- 6) Извещатель находится в состоянии «Тревога» при расстоянии от блока обработки до магнита более 45 мм.
- 7) Извещатель находится в состоянии «Норма» при расстоянии от блока обработки до магнита менее 10 мм.
- 8) Габаритные размеры блока обработки и магнита 55x10x8 мм.
- 9) Масса извещателя не более 10 гр.

1.3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- извещатель «С2000-СМК» (блок обработки и магнит) - 1 шт.
- этикетка - 1 экз.
- винт 3x20.01.016 ГОСТ 11652-80 - 4 шт.
- упаковка - 1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений и монтаж

На рис. 1 показана типовая схема подключения извещателя к ДПЛС «С2000-КДЛ». Блок обработки устанавливается с внутренней стороны охраняемого помещения и крепится к неподвижной части дверного проема. Магнит устанавливается на подвижной части дверного проема (двери, оконной створки и т. п.). Блок обработки и магнит устанавливаются вдоль линии разъема контролируемых поверхностей, параллельно друг другу, с максимальным расстоянием между собой не более 10 мм, а смещением – не более 3 мм. Установочные размеры приведены на рисунке 2. Для доступа к монтажным отверстиям, необходимо открыть крышки извещателя.




Рис.1 Схема соединений




Рис.2 Установочные размеры

2.2 Задание адреса извещателя

Извещатель обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов – от 1 до 127. Извещатель поставляется производителем с адресом 127.

Для задания адреса необходимо с пульта «С2000» или персонального компьютера послать команду «Смена адреса устройства» с указанием старого и нового адреса извещателя. При этом на пульте или компьютере отобразятся сообщения об отключении извещателя по старому и появлении извещателя по новому адресу.

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес извещателю независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более извещателям. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. После этого дважды поднести магнит к блоку обработки. При этом на пульте или компьютере отобразятся сообщения о подключении извещателя по запрограммированному адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения об отключении по старому адресу не будет.

2.3 Испытания извещателя

Извещатель с приближенным к блоку обработки (на расстояние менее 10мм) магнитом, при помощи пульта или персонального компьютера, взять под охрану. При отдалении магнита (на расстояние более 45мм) убедиться в появлении сигнала тревоги на пульте или персональном компьютере по адресу извещателя. В противном случае, извещатель неисправен и его необходимо заменить.

Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1. Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.
- 3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня выпуска изготовителем при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.
- 3.3. В случае выхода извещателя из строя в течение гарантийного срока, рекламации направлять по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 4, НВП "Болид".

Тел./факс (095) 777-40-20 (многоканальный) E-mail: info@bolid.ru <http://www.bolid.ru>

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- сертификат соответствия функциональному назначению № РОСС RU. МЕ61.В01742.
- производство «С2000-СМК» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 № РОСС RU.ИК32.К00002.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Извещатели охранные магнитоконтактные адресные «С2000-СМК» АЦДР.425112.001 изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годными к эксплуатации и упакованы ЗАО НВП «Болид».

ОТК _____
МП _____ Ф.И.О. _____ год, месяц, число _____

