



- 1 После окончательного размещения проходной на покрытие пола произвести разметку каналов шириной 200-220 мм для заглубления швеллеров основания поз. 3 и вскрыть эти каналы на глубину 80-90 мм
- 2 Вскрыть канал шириной 80 мм и глубиной 50 мм для прокладки кабельной трубы и полосы заземления
- 3 С помощью клиньев поз. 5 установить проходной так, чтобы верхняя поверхность крышек поз. 2 совпала с уровнем пола
- 4 Перед бетонированием защитить боковые поверхности крышек поз. 2 с помощью прокладок поз. 4 из картона или рубероида
- 5 В случае, если швеллер основания составной и не соединен сваркой, необходимо обеспечить надежные электрические соединения стоек при помощи плетенки сечением не менее 4 кв. мм
- 6 Полосу заземления вложить к швеллеру основания в удобном месте до прокладки кабелей

					Приложение 7		
					Эскиз установки проходной "АЛГО 111С"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ							
Проб							
Г. констр					Лист	Листов	
И. констр					АЛГОИТ		
Изд.							